

# Bedienungsanleitung

# Salia Platine



Bedienungsanleitung Salia Platine Version: 2.0

#### HARDY BARTH emobilität

## Inhaltsverzeichnis

Kontaktdaten	3
Lieferumfang	4
Anleitung SIM-Karten Slot öffnen	4
SALIA Platine	5
Erklärung der Platine	5
Technischer Anschluss der Salia Platine	6
SALIA Bedienoberfläche	8
Home	8
Übersicht Bedienoberfläche	8
Statusleiste	9
Ladekurve/-diagramm	9
EVSE Status	10
Infos	11
Chargelog	
RFID Tags	13
Einlernen neuer RFID-Karten	13
Firmware	14
Configuration	16
Global options	16
Mains options	17
Network options	
OCPP	18



## Kontaktdaten

#### Hersteller:

#### eCHARGE Hardy Barth GmbH

Leinbergstraße 14 92262 Birgland-Schwend

Telefon:	+49 (0) 9666 188 00 0
Telefax:	+49 (0) 9666 188 00 31
Web:	www.echarge.de
Mail:	<u>support@echarge.de</u>



## **SALIA Platine**

## Erklärung der Platine



1	Netzwerkport und USB Port
2	RS485 BUS-Klemmen
3	CP-Kontakt
4	230 V Netzanschluss
5	Status LED Leuchten (im Betrieb links: rot blinkend, mitte: aus, rechts: grün)



## Technischer Anschluss der Salia Platine

Zur Konfiguration der Salia Platine benötigen Sie ein CAT 7 Netzwerkkabel mit RJ-45 Stecker.



- 1. Stecken Sie das Netzwerkkabel in den Netzwerkport der Salia Platine.
- 2. Stecken Sie das andere Ende in den Netzwerkanschluss Ihres Laptops.





3. Öffnen Sie Ihren Webbrowser, um die Weboberfläche aufzurufen. Hierzu geben Sie folgende IP-Adresse ein:

#### 169.254.12.53

Falls bei Schritt 3 Probleme auftreten, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie unter den Systemeinstellungen Ihres PC's das "Netzwerk und Freigabecenter".
- 2. Klicken Sie auf LAN-Verbindung.





3. In dem sich neu geöffneten Fenster klicken Sie auf Eigenschaften

4. Öffnen Sie im neuen Fenster per Doppelklick den Punkt "Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)" (siehe Grafik). Alternativ markieren Sie im offenen Fenster "Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)" und klicken Sie anschließend auf "Eigenschaften".

Doppelklicken

5. Wählen Sie im nächsten Fenster den Punkt "Folgende IP-Adresse verwenden" aus um die IP-Adresse: **169.254.12.1** und die Subnetzmaske: **255.255.255.0** wie im Bild unten einzugeben.

IP-Adresse automatisch beziehen	
Folgende IP-Adresse verwenden:	
IP-Adresse:	169.254.12.1
Subnetzmaske:	255.255.255.0
Standardgateway:	
2 .	

6. Bestätigen Sie die Eingaben.Danach schalten Sie die Wallbox einmal stromlos, warten einige Sekunden und lassen die Wallbox neu booten.



## SALIA Bedienoberfläche

#### Home

#### Übersicht Bedienoberfläche



Ladekurve/-verlauf



#### Statusleiste

Lademodu	Lademodus:		
	Schnell-Ladung aktiv		
	ECO-Ladung aktiv		
Ladestatus	:		
	Auto nicht ladend / Auto ladend		
H / U	Auto nicht verbunden / Auto verbunden		
Ladefreischaltung:			
	Ladefreischaltung "Free Charging" aktiv <sup>1)</sup>		
RFID	Ladefreischaltung via RFID-Karten aktiv <sup>1)</sup>		
осрр	Ladefreischaltung via OCPP aktiv <sup>1)</sup>		
	Ladefreischaltung via Schlüsselschalter aktiv <sup>1)</sup>		
Ladestation-Komponenten:			
	RFID-Modul nicht erkannt / RFID-Modul erkannt		
0/0	MID-Zähler nicht erkannt / MID-Zähler erkannt		

<sup>1)</sup>**Hinweis:** Es kann nur eine Ladefreischaltung gleichzeitig aktiv sein!

#### Ladekurve/-diagramm

Die Ladekurve zeigt den Verlauf der Ladung in Watt an. Dabei können mehrere Kurven überlagert werden. Voraussetzung dafür ist, dass ein kompatibler Smartmeter am Hausanschluss verbaut wurde, der die Messdaten an die Ladestation weitergeben kann sowie ein MID-Zähler in der Ladestation bzw. in der Zuleitung zur Ladestation installiert ist.

Blaue Kurve: Zeigt die Bezugsleistung der Ladestation an. Grüne Kurve: Zeigt PV-Überschuss an, der ins Netz eingespeist wird. Rote Kurve: Zeigt Leistung an, die aus dem Netz bezogen wird.



#### **EVSE Status**

Parameter	Value
Control Pilot State	А
Control Pilot Duty Cycle	100%
Cable Current Limit	No cable detected.
Charging time	-
Charging power	-
Charging energy	-
Charging uid	-

Der EVSE-Status gibt Informationen über den aktuellen Ladezyklus an.

Control Pilot State (Ladestatus)	<ul> <li>A = Standby</li> <li>B = Vehicle detected (Fahrzeug wurde erkannt, keine Ladung)</li> <li>C = Ready (Ladung findet statt)</li> <li>D = With ventilation (Ladung mit Lüftung zugeschaltet)</li> <li>E = No power (Kein Strom)</li> <li>F = Error (Fehlerzustand)</li> </ul>	
Control Pilot Duty Cycle (Vorgabe Ladeleistung)	Prozentzahl der PWM = maximal zur Ladung übermittelbarer Amperewert z. B. 25 % PWM = 16 A und 50% PWM = 32 A Ladestrom	
Cable Current Limit	Maximal zulässige Ladeleistung des angeschlossenen Ladekabels	
Charging time	Dauer des aktuellen Ladevorgangs	
Charging energy	Bereits geladene Lademenge des aktuellen Ladevorgangs	
Charging UID	UID der RFID-Karte, mit der die Ladung freigeschalten wurde (wird nur angezeigt, falls Ladefreigabe "RFID" aktiv)	



#### Infos

Der Abschnitt "Infos" gibt Informationen über den verbauten Charge Controller an. Des Weiteren können Sie die Ladung nach Wunsch starten/stoppen.

Parameter	Value
Model number:	2310006
Serial number:	100795802
Software version (Host processor):	1.33.0
MAC address:	00:01:87:0c:24:9a
29.04.2021 15:54:49	Set date/time
A (n/a)	Set current
Start/stop charging	Start Stop

Model number:	Angabe der Modellnummer des Charge Controllers (EVCC)	
Serial number:	Angabe der Seriennummer des Charge Controllers (EVCC)	
Software version (Host processor):	Angabe der installierten Firmware-Version auf dem Charge Controller (EVCC)	
MAC address:	Angabe der MAC-Adresse des Charge Controllers (EVCC)	
29.04.2021 15:54:49	Angabe des Datums/Uhrzeit auf der Platine. Wird durch Klicken auf "Set date/time" per NTP aktualisiert.	
xxx A (n/a)	Einstellung des aktuellen Ladestroms in Ampere möglich. (Nur im ECO-Modus möglich)	
Start/stop charging	Aktuelle Ladung starten / stoppen	



### Chargelog

Im Chargelog werden alle stattgefunden Ladevorgänge gespeichert und können für einen bestimmten Zeitraum angezeigt und gefiltert werden.

Chargelog

from 01.02.2021 Ø to 18.02.2021 Ø Transponder Refresh

CSV PDF					
Start	Stop	Duration	Energy	Name	Tag
13.02.21 09:28:08	13.02.21 09:30:44	3 min	0.00 kWh		
13.02.21 10:22:39	13.02.21 10:22:53	14 sec	0.00 kWh		
17.02.21 08:17:53	17.02.21 08:18:14	21 sec	0.00 kWh		

Start	Startzeitpunkt der Ladung
Stop	Endzeitpunkt der Ladung
Duration	Ladezeit ≡ Zeitraum vom Anstecken bis zum Abstecken des Fahrzeugs
Energy	Geladene Energiemenge in kWh des Ladevorgangs
Name	<i>Falls RFID-Freigabe aktiv:</i> Bezeichnung der RFID-Karte mit der die Ladung freigeschaltet wurde (siehe auch Abschnitt RFID-Tags)
Тад	<i>Falls RFID-Freigabe aktiv:</i> UID der RFID-Karte mit der Ladung freigeschaltet wurde (siehe auch Abschnitt RFID-Tags)
CSV / PDF	Exportieren des Chargelogs als CSV bzw. PDF Datei
From to	Anzeigen der Ladeeinträge in einem bestimmten Zeitraum
Transponder	Anzeigen der Ladeeinträge in einem bestimmten Zeitraum, gefiltert nach einer bestimmten UID



#### **RFID Tags**

Unter dem Reiter RFID-Tags werden die eingelernten RFID-Karten angezeigt. Zusätzlich können den Karten bestimmte Rechte zugewiesen oder entzogen werden sowie in Gruppen eingeteilt werden. In diesem Reiter können in diesem Reiter können neue RFID-Karten eingelernt werden.

Home Chargel	og RFID Tags	Firmware	Configuratio	n		
Local Transp	onder List					
Transponder UII	) Name		Status	Action	Group	
ABCDEF01	tag 1				Default	•
AABBCCDD	tag 2			REJECT DELETE	Gruppe A	•
47266FC0	tag 3			ALLOW DELETE	Gruppe X	•

Transponder UID	Angabe der UID Tags mit UID Nummer
Name	Bennenung der RFID-Karte
Status	Sichtbarkeit ob die RFID-Karte deaktiviert bzw. aktiviert ist
Action	Möglichkeiten die karten zu löschen, aktivieren bzw. deaktivieren
Group	Möglichkeit den RFID-Karten einer Gruppe zuzuweisen.

#### **Einlernen neuer RFID-Karten**

Öffnen Sie den Reiter RFID-Tags auf der Bedienoberfläche der Salia. Halten Sie anschließend die einzulernende RFID-Karte vor das RFID-Modul. Dieses blinkt kurz rot. Die neue RFID-Karte wird nun automatisch in der Liste mit den bestehenden RFID-Karten hinterlegt. Wählen Sie "Allow", wenn die Karte zur Freischaltung der Ladung berechtigt werden soll. Wählen Sie "Reject", um bestehenden RFID-Karten die Möglichkeit zur Freischaltung der Ladung wieder zu entnehmen. Wählen Sie "Delete" um Einträge aus der Liste zu löschen.



#### Firmware

Unter dem Reiter "Firmware" können Sie den Charge Controller auf die neuste Firmware-Version updaten. Dazu gibt es 2 Möglichkeiten.

Home	Chargelog	RFID Tags	Firmware	Configuration
Firmwa	re-Update			
Select file to upload: Durchsuchen Keine Datei ausgewählt.				
Upload Firmware				
For the newest Firmware-Image please visit the website: <u>echarge.de</u>				
Please be	e patient while	uploading a Fir	rmware-Image	. This will take a while

#### Variante 1: Firmware-Update über das Internet installieren

1. Wählen Sie den Reiter "Firmware" und folgen Sie dem Link  $\rightarrow$ 

#### http://moon.echarge.de/firmware/stable

- Laden Sie sich das neueste Update herunter und speichern dieses in einem Ordner Ihrer Wahl.
- **3.** Wichtig: Stellen Sie vor dem Update sicher, dass das Datum aktuell ist. Nicht aktualisierte Zeitzonen und Dati führen zu einem Updatefehler.
- **4.** Mit Funktion "Durchsuchen", wählen Sie die soeben heruntergeladene Datei aus und laden es auf die Weboberfläche hoch. Dies kann bis zu 10 Minuten dauern.
- Das Einspielen und Überschreiben kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Bitte trennen Sie die Ladestation während des Updatevorgangs nicht vom Stromnetz.
   Schalten Sie diese nicht aus!



#### Variante 2: Firmware-Update über den USB Stick installieren

- Laden Sie sich das neueste Firmwareupdate von der Seite <u>http://moon.echarge.de/firmware/stable</u> herunter
- Speichern die Datei auf einen USB-Stick. Bitte vergewissern Sie sich, dass sich kein weiteres Dokument desselben Dateiformats auf dem USB-Stick befindet. So können Kollisionen vermieden werden. Wir empfehlen einen leeren USB-Stick für diesen Vorgang.
- **3.** Wichtig: Stellen Sie vor dem Update sicher, dass das Datum aktuell ist. Nicht aktualisierte Zeitzonen und Dati führen zu einem Updatefehler.
- 4. Stecken Sie den USB Stick vorsichtig in den USB Port der Salia Platine. Alternativ können Sie das mitgelieferte Verlängerungskabel verwenden. Die mittlere LED wird dauerhaft gelb leuchten und das Update wird automatisch ausgeführt.
- **5.** Trennen Sie die Ladestation während des Updates **nicht** vom Stromnetz. Der Vorgang kann etwa 5-10 Minuten dauern, da das Update kopiert, verifiziert und dann eingespielt wird.
- 6. Nach Abschluss des Updates startet die Ladestation neu und die gelbe LED Leuchte geht aus.



## Configuration

In dem Reiter "Configuration" können Sie Einstellungen für den Betrieb der Ladestation vornehmen.



Achtung! Falsch vorgenommene Einstellungen in dem Reiter "Configuration" können die Funktion der Ladestation beeinträchtigen und zu Fehlfunktionen führen!

#### **Global Options**

Global options				
Wallbox type				
Timezone	Europe/Berlin 🗸			
Location/Name	Wallbox location			
Auth. Mode	Free charging 🗸 🥥			
Min./Max. current	6 - 32 A			
External control	Enable Heartbeat			
aWATTar	Enable API			

Wallbox Type	Angabe, ob Ladestation mit fest angeschlagenem Kabel oder Buchse ausgestattet ist
Timezone	Zeitzone
Location/Name	Bezeichnung der Ladestation (frei wählbar)
Auth. Mode	Einstellung, wie Ladefreigabe erfolgen soll (Free Charging, RFID, OCPP oder Schlüsselschalter)
Min./Max. Current	Angabe des Regelbereichs der Ladestation (Minimaler/Maximaler Ladestrom in Ampere) Hinweis: Der minimale Ladestrom darf nicht < 6A sein (rechtliche Vorschrift)
External control	Ansteuerung der Ladestation über einen externen Controller aktivieren
aWATTar	-



## **Mains options**

Mains options			
Mains type		Ŧ	
IP address	192.168.1.23		
Serial	e.g. 12345678		
Mains fuse	50	Α	
Overcurrent	Stop charging		
Peak shave (optional)	0	W	
ECO reference	0	W	

Mains type	Messgerät am Einspeisepunkt bzw. Hausanschluss
IP adress	IP Adresse des Geräts am Einspeisepunkt
Serial	Seriennummer des Geräts am Einspeisepunkt
Mains fuse	Maximal zulässige Strom der Vorsicherung am Einspeisepunkt
Overcurrent	<b>Blackout-Schutz</b> Falls aktiviert: Ladestation beendet Ladung bei Überlastung der Vorsicherung sofort Falls deaktiviert: Ladestation reduziert Ladestrom bei Überlastung der Vorsicherung auf 6A
Peak shave	Glättung der Lastspitzen
ECO reference	Referenzwert ECO Ladung



#### **Network options**

Network options		
DHCP	Enable	
IP address	192.168.78.102	
Subnetmask	255.255.0.0	
Gateway	192.168.1.254	
DNS	192.168.1.254	
NTP	time1.google.com	

DHCP	Falls aktiviert: Automatische Zuweisung einer IP-Adresse via DHCP
IP adress	Zuweisung einer statischen IP-Adresse (nur, falls DHCP deaktiviert)
Subnetzmask	Angabe der entsprechenden Subnetzmaske (nur, falls DHCP deaktiviert)
Gateway	Angabe des entsprechenden Gateways (nur, falls DHCP deaktiviert)
DNS	Angabe des entsprechenden DNS-Servers (nur, falls DHCP deaktiviert)
NTP	Angabe eines NTP-Zeitservers

#### **OCPP**

Um die Ladestation mit einem Backend über OCPP zu verbinden, muss zunächst der mitgelieferte Huawei LTE-Surfstick konfiguriert werden. Legen Sie dazu die SIM-Karte in den Huawei-Surfstick ein (siehe S. 4). Die SIM-Karte erhalten Sie entweder von Ihrem Backend-Betreiber oder alternativ von einem Telefondienstleister Ihrer Wahl.

Verbinden Sie nun den LTE-Surfstick mit Ihrem PC. Sobald der Surfstick mit dem PC verbunden ist, beginnt dieser grün zu blinken. In einem Browserfenster wird nun die Anmeldeseite des Surfsticks automatisch geöffnet.

Sollte dies nicht der Fall sein, versuchen Sie über die IP-Adresse **192.168.8.1** auf den Surfstick zuzugreifen.



HUAWEI		SI	prache - I 🔉 🛧 🔆
∱ Startseite	Mobilfunknetz		Erweitert
Internet	Kein Dienst. Für Ein- Klick-Check hier klicken.	<b>©</b>	1 Gerate

Startseite Huawei Surfstick

Klicken Sie nun auf "Mobilfunknetz" und anschließend auf das "+"-Symbol neben "Profile" um ein neues Profil anzulegen.

Internetverbindung Mobiles Netzwerk suchen	Internetverbindung Der Zugriffspunktname (APN) ist der Name für die Einsteilungen, die Ihr Gerät liest, um eine Verbindung zum Gateway zwischen dem Mobilifunknetz Ihres Netzbetreibers und dem Internet herzusteilen. Meist sind diese Einsteilungen bereits in den Systemdateien Ihres Gerätes vorhanden und die APN-Informationen werden bei der Herstellung der Verbindung automatisch ausgefüllt. Wenn der APN keine automatische Verbindung mit dem Internet herstellen kann, können Sie den APN manuell ändern.		
	Mobile Daten     Image: Comparison of the second of the seco		
	Profile +		
	3 SE(default) bredband.tre.se		

	<b>H</b> ARDY	<b>BRTH</b>
		emobilität
Profileinstellungen		
	)	
IPv4 & IPv6 ~		

Tragen Sie als Profilname "Charge Control" ein. Die Informationen für "Benutzername", "Passwort" und "APN" erhalten Sie von Ihrem SIM-Karten-Anbieter. Der LTE-Surfstick sollte nun eine Verbindung hergestellt haben.

Profilname

Als Standardprofil festlegen

Benutzername

Passwort

ІР-Тур

Abbrechen

分 Startseite	Mobilfunknetz	Tools	🔅 Erweitert
4G 😯 Vodafone.de	Profil ungültig Mein Gerät Mobile Daten deaktivieren	]	1 Geräte

Entfernen Sie nun den LTE-Surfstick und kehren Sie auf die Bedienungsoberfläche der Salia zurück.



OCPP options		
OCPP	Enable	
URI/CPID	ws://	
Verify CERT	Enable	
APN Name	e.g. egv2.a1.net	
APN User	ppp@A1plus.at	
APN Pass	РРР	

ОСРР	Aktivieren, falls OCPP verwendet wird	
URI/CPID	Angabe der URI und Chargepoint ID (zu erfragen von Backend-Betreiber)	
Verify CERT		
APN Name	Feld freilassen, da Angaben bereits bei Surf-Stick eingetragen wurden	
APN User	Feld freilassen, da Angaben bereits bei Surf-Stick eingetragen wurden	
APN Pass	Feld freilassen, da Angaben bereits bei Surf-Stick eingetragen wurden	