

SEC1000 / EzLogger Pro Inbetriebnahme-Handbuch

März 2021 GoodWe Europe GmbH www.goodwe.com

SEC1000 / EzLogger Pro Inbetriebnahme



- 1. Einführung
- 2. Konfiguration
- 3. Firmware-Updates
- 4. Finaler Check der Inbetriebnahme



SEC1000 / EzLogger Pro Inbetriebnahme



1. Einführung

- 2. Konfiguration
- 3. Firmware-Updates
- 4. Finaler Check der Inbetriebnahme



SEC1000 Funktionen und Lieferumfang





Funktionen

- Monitoring von bis zu 60 Wechselrichtern
- Anschluss Funk-Rundsteuerempfänger
- Einspeisebegrenzung
- Verbrauchserfassung
- Blindleistungsregelung
- Software-Updates mehrerer Wechselrichter
- 230V/400V AC Versorgung

Lieferumfang:

- IP65 Gehäuse
- Ezlogger Pro
- Smart Meter (Stromwandler <u>NICHT</u> im Lieferumfang)
- AC-Trennschalter

EzLogger Pro Funktionen





Funktionen

- Monitoring von bis zu 60 Wechselrichtern
- Anschluss Funk-Rundsteuerempfänger
- Einspeisebegrenzung (mit einem zusätzlichen Smart Meter GM3000)
- Verbrauchserfassung (mit einem zusätzlichen Smart Meter GM3000)
- Blindleistungsregelung (mit einem zusätzlichen Smart Meter GM3000)
- Software-Updates mehrerer Wechselrichter
- 230V/400V AC Versorgung

SEC1000 Übersicht und Anschlüsse







Anwendungsfälle von SEC1000 und EzLogger Pro





Einfaches PV-Monitoring ohne SEC1000 (WLAN / LAN)

PV-Monitoring von bis zu 60 Wechselrichtern (EZLogger Pro oder SEC1000)



PV-Monitoring + Verbrauchserfassung + Einspeisebegrenzung (SEC1000)



PV-Monitoring bis zu 60 Wechselrichtern + Verbrauchserfassung + Einspeisebegrenzung (SEC1000)



Anschluss an Rundsteuerempfänger



- Kommunikationszubehör: Ezlogger Pro oder SEC1000
- Rundsteuerempfänger-Schnittstelle für Leistungsbegrenzung (0 % / 30 % / 60 % / 100 %)
- Nur für Netzwechselrichter (keine Speicherwechselrichter)



Betrieb mit einer Wetterstation



- Wetterstationen können am EzLogger Pro angeschlossen werden (COM4)
- Kommunikation über Modbus RTU
- Nicht direkt an SEC1000 möglich (da COM4 im SEC1000 durch Smart Meter

belegt ist)



PV-Monitoring bis zu 60 Wechselrichtern + Verbrauchserfassung + Einspeisebegrenzung + Wetterdaten

Auswahl der Stromwandler

- Stromwandler sind <u>NICHT</u> im Lieferumfang von SEC1000 enthalten
- Stromwandler können je nach Leitungsquerschitt in der Installation flexibel ausgewählt werden
- Sie müssen am Netzanschlusspunkt angeschlossen werden, um Netzbezug und Einspeisung zu messen
- Bemessungsströme beachten:
 - Primär (X/5 A): je nach Gesamtstrom oder Leitungsquerschnitt in der Anlage frei auswählbar
 - Sekundär (X/5 A): 5 A





Stromwandler-Anschluss

SEC1000 / EzLogger Pro Inbetriebnahme



1. Einführung

- 2. Konfiguration
- 3. Firmware-Updates
- 4. Finaler Check der Inbetriebnahme



Konfigurationsschritte

- 1. Promate Software auf dem Laptop installieren
- 2. EZLogger Pro mit Laptop verbinden
- 3. Kommunikation mit den Wechselrichtern herstellen
- 4. Einspeisebegrenzung einstellen (optional)
- 5. Rundsteuerempfänger aktivieren (optional)
- 6. Kommunikation für das Monitoring konfigurieren







Promate Software installieren



- · Promate Software wird für die Konfiguration und Inbetriebsetzung benötigt
- Download: <u>https://de.goodwe.com/herunterladen.asp</u>
- Auf Laptop installieren



EZLogger Pro mit Laptop verbinden



- Laptop und Ethernet-Anschluss vom EzLogger Pro mit einem LAN-Kabel verbinden
- Ethernet-Einstellungen wie folgt vor der Verwendung der Promate-Software konfiguriert werden:

Ethernet Properties	×	Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties	×	Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Prop	perties >
Networking Sharing		General Alternative Configuration		General	
Connect using:		You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.		You can get IP settings assigned automatica this capability. Otherwise, you need to ask for the appropriate IP settings.	ally if your network supports your network administrator
Configure This connection uses the following items: Client for Microsoft Networks Glient for Microsoft Networks Glient Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol Microsoft LLDP Protocol Driver Microsoft LLDP Protocol Version 6 (TCP/IPv6)		Obtain an IP address automatically Use the following IP address: IP address: Subnet mask: Default gateway: Obtain DNS server address automatically	•	 Obtain an IP address automatically Use the following IP address: IP address: Subnet mask: Default gateway: Obtain DNS server address automatical 	2 . 168 . 1 . 100 5 . 255 . 255 . 0
Install Uninstall Properties Description Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.		O Use the following DNS server addresses: Preferred DNS server: Alternative DNS server: Validate settings upon exit Advanced		Use the following DNS server addresse Preferred DNS server: Alternative DNS server: Validate settings upon exit	Advanced
OK Cancel		OK Cancel			OK Cancel

EZLogger Pro mit Laptop verbinden



Benötigte Ausstattung:

- Laptop
- LAN-Kabel
- Promate-Software

Schritte:

- 1. Laptop mit dem Ethernet-Anschluss vom EzLogger Pro verbinden
- 2. "Reset" Taste am EzLogger Pro drücken (> 10 Sekunden)
- 3. LED-Anzeige am EZLogger Pro beobachten:
 - a. Leuchtet sequenziell von rechts nach links → korrekt, gehe zu Schritt 4
 - b. Leuchtet nicht oder falsche Sequenz \rightarrow Schritt 2 wiederholen
- 4. Promate-Software öffnen:
 - a. Kurz warten
 - b. Die LED am EZLogger Pro leuchtet bei korrekter Verbindung



LED-Beleuchtungssequenz von rechst nach links



Kommunikation mit Wechselrichtern herstellen





Schritt 1:

Verbindungsstatus mit dem EZLogger Pro prüfen

- "Connection Succeeeds": korrekte Verbindung
- "Connection Unsuccessful": fehlerhafte Verbindung
 - Promate neu starten
 - "Reset, am EZLogger

Software-Version prüfen

- FW ≥ V1.09: unterstützt Verbrauchserfassung
- FW < V1.09: keine Verbrauchserfassung
- Firmware-Update falls notwendig (s. Abschnitt 3)

Schritt 2: COM-Anschluss aktivieren

- Anzahl der angeschlossenen Wechselrichter pro COM eingeben
- Bestätigen

Schritt 3: Wechselrichter-Liste aktualisieren

- "Refresh"
- Überprüfen Sie, ob alle über RS485
 angeschlossenen Wechselrichter angezeigt werden
- Bei fehlenden Wechselrichtern RS485-Verbindung an den Wechselrichtern prüfen

Einspeisebegrenzung einstellen (optional)





] Export Eriop	DRED Enable Only IO	r Australia a	and New Zea
otal Capacity	50.000 kW Power Limit	60 kV	/ Set
Datio of CT	50	Set	Get Data

4a	Export Enab

Schritt 4a: Einspeisebegrenzung aktivieren

Haken an "Export Enab" setzen



Schritt 4b: Leistungsbegrenzung einstellen

- Gesamte PV-Leistung in kWp unter "Total Capacity" eintragen
- Leistungsbegrenzung unter "Power Limit" eintragen
 - Nulleinspeisung = "0 kW,
 - 70%-Regelung: 70% der PV kWp-Leistung eintragen
- Mit "Set" bestätigen
- Phasen-Begrenzung einstellen unter "Config Inverter"

Config	
Config Inverter	• "S
Scan each phase	→
Scan total of the	• "S
Ok	→

- "Scan of each phase"
 → phasengenaue Begrenzung
- "Scan total of three phases"
 → saldierende Begrenzung
- Mit "OK" bestätigen



Schritt 4c: Übersetzungsverältnis der Stromwandler eingeben

- Übersetzungsverhältnis des installierten Stromwandlers unter "Ratio of CT" eingeben
 - Beispiel: Stromwandler 250/5A \rightarrow 250/5 = 50 CT Ratio
- Mit "Set" bestätigen"
- Mit "Get Data" Messung starten

an appendix	Statue Connection Succeeds SH \$10005EC1	99,0050 Software Version 11.09	No. Inumber[3] Status
2715 Setting		Set Time	01 9030047525ARELS1 Online
wer Setting	Les Configuration E DHOP Enable	COH Configuration	
	P 182 . 168 . 1 . 180 Scan	COR: Device Amount 1	
and the second second	Subret Nask 255 . 255 . 255 . 0 Connect	COH2 Device Amount	
	Gabeway 152 . 158 . 1 . 1	CORG Device Amount	
	016 8 . 8 . 8 . 8	6書	
	SHED & Alice Setting	KOI Setting	
1	🗶 Export Endo 🗌 GRED Enable Only for Australia and New Zealand	I Chuble Only far Germany	
	Total Capacity Sc.000 ktV Power Limit 60 ktv Set		
	set sectors		
	Realfine Data		
~	P1 3.807 KW 11 26.47	A VI 231.7 V	
1000	P2 4.822 W 12 13.52	A V2 232.1 V	
$7 - 11 \rightarrow 1$	P3 3.292 W I3 17.04	A V3 231.9 V	
	Meter Pover 4.300 KV Inventors Pover 0.000	KW Load Paner 6.103 KW	Orane/Offine Amount 1/0
		Refresh	Furtheath
13156	Castar -		
	Log 146		
/ . U	Time Message		
(a)	Westight that hashed if associate And it associations to conservable.		
	20-45/07 Set Install Capacity And Upper Nover Successfully 30:45:10 Set Ratio of CT Successfully1		(4)

P1	-2.887	kW	I1	29.47	A	V1	231.7	V
P2	-0.923	kW	12	13.52	A	V2	232.1	v
P3	-2.292	kW	13	17.04	A	V3	231.9	v
Meter Power	-6,103	kW	Inverters Power	0.000	kW	Load Power	6.103	- kW

- Leistung (+): Netzeinspeisung
- Leistung (-): Netzbezug

Bei Abweichungen Installation der Stromwandler überprüfen

Anschluss zum Rundsteuerempfänger aktivieren (optional)



DI-Anschlüsse am EZLogger



Kommunikation für das Monitoring konfigurieren



Nach IP-Verbindungstyp vorgehen: statisch (5A) oder dynamisch (5B)

5A Setting	Ed.opper Pho Info Status Connection Succeeds SN 910005EC1998.0060 Software Version	Inverter List V1.09 No. InverterSN Status Set Time 01 9050kMTS19AR0151 Online
P Power Setting Environment Set	UNConfiguration Drc/P buble COM Long aration 9 132 1.0 Scient Scient Mail 235 25 Comet Comet Scient Mail 132 1.0 Comet Comet Comet Scient Mail 132 1.0 Comet Comet Comet Comet Mess Amount Comet Scient Mail Comet Comet Comet Comet Mess Amount Comet Scient Mail Comet Scient Mail Comet Comet Mess Amount Comet Scient Mail Scient Mail Scient Mail Comet Scient Mail Mess Amount Scient Mail Scient Mail Scient Mail Scient Mail Scient Mail Scient Mail Mess Amount Scient Mail Scient Mail </td <td>1 Wat</td>	1 Wat
ФХ Со	P 1 2-807 kW 11 29-47 A V1 21217 P 2 0.823 kW 12 13.52 A V2 2221 P 3 2.322 kW 12 13.52 A V2 2221 P 3 2.322 kW 12 17.54 A V2 2210 Meter Power 4.103 kW Inverters Power 0.000 kW Load Power 6.103 Reter 10-0307 Set Stratal departy And LogenPower Success Bry(10-035 Set Stratal departy And LogenPower Success	v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
I	LAN Configuration	
I	LAN Configuration DHCP Enable	Scan
I	LAN Configuration DHCP Enable IP 192 . 168 . 1 . 190 Subnet Mask 255 . 255 . 255 . 0	Scan
I	LAN Configuration DHCP Enable IP 192 . 168 . 1 . 190 Subnet Mask 255 . 255 . 255 . 0 Gateway 192 . 168 . 1 . 1	Scan

Schritt 5A: Statische IP

- IP-Adresse des eingesetzten Routers eingeben
- Subnet Maske und DNS eingeben, falls erforderlich
- Mit "Set" bestätigen



Schritt 5B: Dynamische IP

- · Haken an "DHCP Enable" setzten
- Einstellungen werden automatisch zugewiesen
- Mit "Set" bestätigen



Schritt 6:

- Laptop vom SEC1000 trennen
- Router an den Ethernet-Port vom EzLogger Pro anschließen •

Statische IP

- "Server" LED
 - leuchtet
- **Dynamische IP**
- "Reset" Taste drücken (> 5 Sek.)
- LED-Sequenz von links-nach-rechts

T

...Server" LED leuchtet

"Server" LED prüfen:

- Leuchtet \rightarrow korrekte Verbindung und Kommunikation
- Blinkt: Kommunikation fehlgeschlagen → IP Einstellungen überprüfen
- Aus: Verbindung fehlgeschlagen → Verbindung zum Router überprüfen

SEC1000 / EzLogger Pro Inbetriebnahme



1. Einführung

- 2. Konfiguration
- 3. Firmware-Updates
- 4. Finaler Check der Inbetriebnahme



Firmware Update von SEC1000 / EZLogger Pro



- Um die Verbrauchs- und Zählerdaten anzuzeigen, muss die Firmware-Version vom EzLogger Pro V1.09 oder neuer sein.
- Bei Bedarf die Firmware von SEC1000 mit einem USB-Stick aktualisieren.

Benötigte Ausstattung:

- USB-Stick
- GoodWe Firmware-Datei (beim Support von GoodWe anfragen)

Schritte:

- 1. USB-Stick vorbereiten
 - USB-Stick muss leer sein
 - Firmware-Datei im Stammverzeichnis des USB-Sticks speichern
 - Es sollten keine weiteren Ordner oder Dokumente vorhanden sein
- 2. AC-Schalter abtrennen
- 3. USB-Stick am EzLogger Pro anschließen
- 4. AC-Schalter schließen
 - LEDs leuchten während des Upgrades
- 5. Warten bis die LEDs blinken (ca. 2 min Wartezeit)
- 6. USB-Stick entfernen
- 7. Update ist beendet



SEC1000 / EzLogger Pro Inbetriebnahme



- 1. Einführung
- 2. Konfiguration
- 3. Firmware-Updates
- 4. Finaler Check der Inbetriebnahme



Prüfung der Daten im SEMS-Portal

- SEC1000 / EzLogger Pro müssen der Anlagen in SEMS neben dem/den Wechselrichter(n) hinzugefügt werden.
- Die korrekte Anzeige sollte im SEMS-Portal überprüft werden.

Schritte:

- 1. Überprüfen in SEMS, dass SEC1000 / EzLogger Pro korrekt zur Anlage hinzugefügt wurde.
 - SEMS > Einstellungen > Anlageneinrichtung > Geräteverwaltung
- 2. Online-Status überprüfen (Abbildung 1):
 - Online \rightarrow korrekt
 - Offline → Einstellungen und Kommunikation überprüfen:
 - SEC1000 zum Router
 - Router zum Server
- 3. PV, Meter und Last-Kurve im Portal überprüfen
 - Lastkurve ("Load") und PV-Kurve überlappen sich / Meter-Kurve flach (Abbildung 2)
 - → Stromwandler falsch installiert
 - Kurven entsprechen nicht dem erwarteten Verhalten
 - → Installation der Stromwandler (Position + Richtung) überprüfen
 - \rightarrow "CT Ratio" in Promate überprüfen
 - Plausible Kurven (Abbildung 3) \rightarrow Einrichtung korrekt und erfolgreich

Inverter Repl	acement History					
Status Name	SN	Model	Capacity C	reation Date	Data Logger	Operation
Online		GW30K-MT	30 03	2/20/2020	91000SEC19AL0052	Modify Replace Delete
					Previous 1 Next	Jump to 1 Page Submit
Data Logger Repl	lacement History					
Status	Name	SN	Model		Creation Date	Operation
Online	91000SEC1 xxx	91000SEC xxx :	SEC1000		02/20/2020	Modify Replace Delete

Abbildung 1: Online-Status



Abbildung 2: Fehlerhafte Messung



Abbildung 3: Beispiel einer plausiblen Messung

Prüfung der Stromwandler



- Die Position und Richtung der Stromwandler muss korrekt sein
- Stromwandler müssen am Netzeinspeisepunkt vor dem EVU-Zähler auf der Verbraucher-Seite installiert werden





Falsche Installation



RS485

000

 \odot





RS485



Vielen Dank

GoodWe Europe GmbH

Kistlerhofstraße 170, 81379 München

+49 39484 976363 (After-Sales Support)

service.de@goodwe.com

www.goodwe.com