Installationshandbuch

PowerRouter Solar Wechselrichter



*nedap

Datum: 010913

PowerRouter • Solar Wechselrichter • Installationshandbuch

Abbildungen

Seite 1

DE

Installationshandbuch

Seite 9

Übersetzung der Originalanleitung



2



*nedap

Abbildungen



















the PowerRouter you're in charge	the PowerRouter
Enter your username and password and click on login	Enter the following data about your PowerRouter and efficit on register
Password	Part no. 95809555
Keep me logged in	Serial no. AN16A0007
Fornot bassword?	Control code BBBBB
Login	Register
the PowerRouter you'rs in charge	21 the PowerRouter
the PowerRouter you're in charge Welcome New Userf for us to be of good service we ask	21 you're in charge
the PowerRouter you're in charge Welcome New Userf For us to be of good service we ask you to enter the following data.	21 Welcome New Userf for us to be of good service we ask you to enter the following data.
The PowerRouter you're in charge Welcome New Userf For us to be of good Bertitce we Bisk you to enter the following data. Step 1 of 3: Account	21 Welcome New Userf For us to be of good service we ask you to enter the following data. Step 2 of 3: Your name and address
Weiwinar you're in charge Weicom filew thert for us to be of good service we ask you to enter the following data. Step 1 of 3: Account Language German	21 Welcome New Userf For us to be of good service we ask you to enter the following data. Step 2 of 3: Your name and address First name Test
Weive in charge Weive in charge Weive in charge German Choose a password (and repeat it exactly) We will mail you this password as a reminder	21 Weicome New User! for us to be of good service we ask you to enter the following data. Step 2 of 3: Your name and address First name Test Last name
Weiver Back you're in charge Weiver In charge Weiver In charge Step 1 of 3: Account Language Geman Choose a password (and repeat it exactly) We will mail you this password as a reminder Username*	21 Welcome New Userf for iss to be of good service we ask you to enter the following data. Step 2 of 3: Your name and address First name Test Last name Street Munchenerstrasse
We user you're in charge Welcome New Userf for us to be of good service we ask you to enter the following data. Step 1 of 3: Account Language Geman Choose a password' (and repeat it exactly) We will mail you this password as a reminder Username* Iestuser New password* Featurer	21 Welcome New User! For us to be of good service we ask you to enter the following data. Step 2 of 3: Your name and address First name Test Last name Used Street Munchenerstrasse House number 32
Weiter you're in charge Weicome New Userf for us to be of good service we ask you to enter the following data. Step 1 of 3: Account Language Geman Choose a password (and repest it exactly) We will mail you this password as a reminder Username* Leatuser New password Featuser Password Featuse	21 Welcome New User! For us to be of good service we ask you to enter the totlowing data. Step 2 of 3: Your name and address First name Test Last name Used Street House number: 32 Zip code
Weicome New Userf For us to be of good aervice we ask you to enter the following data. Step 1 of 3: Account Language German (textuser) Kew password (and repeat If exactly) We will mell you this password as a reminder Userneme textuser New password intervention	21 Welcome New Userf for its to be of good service we ass you to enter the following data. Step 2 of 3: Your name and address First name Test Last name Userf Street Munchenerstrasse House number 32 Zip code 1111 City Munchen

PR50S8-BS Self-us	General	Solar Inputs	Location		
	Description	PR50SB-BS Self-use			
PR50S	Serial no.	9561773B101DEMO1			
PR37S	Type label	PR50SB-BS/S240			
	Installation date	3.3.3			
	Battery	225 Ah			
	1.00				

23

PR50SB-BS Self-use	Part no.
PR50S	Serial no. Control code
PR37S	On the back of the PowerRouter you will find a corresponding sticker like depicted here. Take the serial & part no. and the control code from it and enter this data into their corresponding fields.
New PowerRouter	Type : PR50S/EU Solar Input : 150-600 Vdc I dc max. : 15 A
	Part no. : 3950688 Serial no. : A72280002 Control code: 7X144 I ac nom. : 529 Hz I ac nom. : 529 Hz
	AUTOPOTO

Inhalt

	Inha	alt	9
1	Einl	eitung	. 12
	1.1	Anwendbarkeit	. 12
	1.2	In der Dokumentation verwendete Symbole	. 12
	1.3	Garantie	. 12
2	Sich	nerheit	. 14
	2.1	Allgemeine Sicherheit	. 14
	2.2	PowerRouter	. 14
	2.3	Lokales Netz	. 14
	2.4	Öffentliches Stromnetz	. 15
	2.5	Solarmodule	. 15
3	Allg	emeine Beschreibung	. 16
	3.1	Der PowerRouter – Bestimmungsgemäße Verwendung	. 16
		3.1.1 Anschluss an das Internet	. 16
	2 2	1 Phacepeopeor (7ubabär PDA1SENSE)	. 10
	3.Z	2-Phasenson (Zubehör PDA2SENSE)	. 10
	3.3 2 1	S-Fildseilseilseilsei (Zubehör PRASSENSE)	. 17
	3.4 3.5	Externes Schulz (Zubenor FRAIRLT)	. 17
	3.0	Dranuoser Energiemanagement-Satz (Zubenor PRA I WEMR)	. 17
4	inst 4.4	anation	. 10 40
	4.1	Innait des PowerRouter-Kartons überprüfen	. 18
	4.2	Montageort bestimmen	. 18
	4.3	PowerRouter montieren	. 19
	4.4	AC-Netz anschließen	. 19
	4.5		. 20
	4.6	4.6.1 1-Phasensensor anschließen (Zubehör)	. 20 . 20
		4.6.2 3-Phasensensor anschließen (Zubehör)	. 21
	4.7	Externes Schütz anschließen (Zubehör)	. 22
		 4.7.1 Externes Schütz für das Energiemanagement anschließen	. 22
		anschließen	. 22
		4.7.3 Externes Schütz für die Backup-Stromversorgung anschließen	. 22

Inhalt

	4.8	Montage des PRA1WEMK	23
	4.9	Zusätzliches Kabel anschließen (Italien)	24
	4.10) System einschalten	24
	4.11	1 PowerRouter konfigurieren 4.11.1 Installations-Wizard auf dem Display 4.11.2 Software Installations-Tool (für erweiterte Einstellungen) 4.11.3 Selbsttest durchführen (Italien)	 24 24 25 25
	4.12	PowerRouter mit dem Internet verbinden 4.12.1 Anschließen an einen Internetrouter 4.12.2 Anschließen an den Internetrouter über einen Switch 4.12.3 Anschließen an einen WLAN Access Point 4.12.4 PowerRouter auf www.myPowerRouter.com registrieren 4.12.5 Zusätzliche PowerRouter in einem einzigen Anmeldevorgang registrieren	26 27 27 27 28 28
5	Soft	tware Installations-Tool	29
	5.1	Einleitung	29
	5.2	Display-Einstellungen 5.2.1 Hintergrundbeleuchtung 5.2.2 Display 5.2.3 Sprache	 29 29 29 29
	5.3	PowerRouter-Einstellungen 5.3.1 Szenario 5.3.2 Alarm 1 / Alarm 2 5.3.3 Standby 5.3.4 Standby Timer	29 29 30 30 30
	5.4	Netz 5.4.1 Land 5.4.2 EEG2012 5.4.3 VDE4105 5.4.4 Dynamischer Einspeiseregler	 31 31 31 31 31
6	Bed	lienung	32
	6.1	Display-Menü	32
7	Feh	lerbehebung	33
	7.1	Fehlerbehebung	33
	7.2	LED-Status überprüfen	33
	7.3	Fehlermeldungen überprüfen	34
	7.4	Fehlerbeschreibung 7.4.1 Hard-Fehler 7.4.2 Soft-Fehler 7.4.3 Fehlercode	34 34 34 34 34
	7.5		30
	7.6	verrahren 7.6.1 PowerRouter neu starten 7.6.2 Belüftung des PowerRouters überprüfen 7.6.3 Internetverbindung überprüfen 7.6.4 Firmwareversionen und Identifizierungsnummer anzeigen	38 38 38 38 38

	7.6.5 PowerRouter zurücksetzen	
8	Demontage	
	8.1 Demontage	39
	8.2 Entsorgung	39
9	Technische Daten	
	9.1 Technische Daten des PowerRouters	40

1 Einleitung

DE

1.1 Anwendbarkeit

Dieses Installationshandbuch ist für qualifizierte Installateure vorgesehen. Es beschreibt, wie die folgenden PowerRouter-Modelle auf sichere Weise montiert, angeschlossen und in Betrieb genommen werden können:

- PR50S
- PR37S
- PR30S

1.2 In der Dokumentation verwendete Symbole



Dieses Symbol weist auf eine gefährliche Situation hin. Eine Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zu Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

Dieses Symbol weist auf eine Situation hin, bei der die Nichtbeachtung der Hinweise zu Verletzungen oder Sachschäden führen kann.

Dieses Symbol weist auf eine Situation hin, bei der die Nichtbeachtung der Hinweise zu Sachschäden führen kann.

i

Dieses Symbol weist auf zusätzliche Informationen hin, die den optimalen Betrieb des Systems gewährleisten.

1.3 Garantie

Herstellergarantie für PowerRouter-Geräte

Unser Qualitätskontrollprogramm stellt sicher, dass jedes PowerRouter-Produkt nach exakt den gleichen Spezifikationen hergestellt und vor Verlassen des Werks umfangreich getestet wurde.

5-Jahres-Garantie

Die Nedap-Herstellergarantie gilt für einen Zeitraum von 5 Jahren ab Kaufdatum des PowerRouter-Systems. Die Garantiebedingungen basieren auf der EU-Richtlinie 99/44/EG, gesetzliche Rechte bleiben davon unberührt.

Erweiterte Garantie

Für alle PowerRouter-Systeme ist eine Verlängerung der PowerRouter-Herstellergarantie um weitere 5 Jahre erhältlich, d. h. auf insgesamt 10 Jahre Garantie. Die erweiterte Garantie muss innerhalb eines Zeitraums von 6 Monaten ab dem Lieferdatum des PowerRouters erworben werden.

Garantiebedingungen

Tritt während des entsprechenden Garantiezeitraums ein Defekt des PowerRouters auf, wird eine der folgenden Kundendienstleistungen – dies wird vom PowerRouter Helpdesk bestimmt – ohne Berechnung der Materialkosten, jedoch unter Berechnung anfallender Arbeitskosten, ausgeführt:

- Reparatur bei Nedap N.V.
- Reparatur vor Ort
- Austausch durch Ersatzgerät (oder entsprechender Wert je nach Modell und Alter).

Haftungsausschluss

In folgenden Fällen entfällt jeglicher Anspruch auf Garantie und Haftung für direkte oder indirekte Schäden:

- Transport- und Lagerungsschäden
- Schäden durch falsche Installation bzw. Inbetriebnahme
- Schäden durch Modifikationen, Änderungen oder Reparaturversuche durch ungeschultes und unautorisiertes Personal
- Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch bzw. unsachgemäße Bedienung
- Schäden aufgrund mangelhafter Gerätebelüftung
- Schäden durch Nichtbeachtung der anzuwendenden Sicherheitshinweise
- Schäden durch höhere Gewalt (z. B. Gewitter, Überspannung, Sturm oder Feuer)
- Äußerliche Mängel, die keinerlei Auswirkung auf die Gerätefunktion haben
- Schäden durch Feuchtigkeit bzw. andere Umwelteinflüsse



Das mangelhafte PowerRouter-Gerät muss dem PowerRouter Helpdesk von dem Installateur bzw. Händler angezeigt werden, der den PowerRouter installiert hat. Nedap behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen das Gerät durch ein gleichwertiges oder besser ausgestattetes Gerät zu ersetzen.

Verzichtserklärung

Alle Rechte an diesem Handbuch sind Nedap N.V., Nederlandsche Apparatenfabriek "Nedap" (im Weiteren Nedap genannt), vorbehalten. Mit Benutzung dieses Handbuchs nehmen Sie die Bedingungen dieser Verzichtserklärung an.

Nedap hat größte Sorgfalt auf die Genauigkeit dieses Handbuchs verwendet. Nedap übernimmt keine Haftung für eventuelle Ungenauigkeiten und Auslassungen sowie für Schäden, die sich aus der Benutzung dieses Handbuchs ergeben.

Die in diesem Handbuch veröffentlichten Angaben dürfen ohne schriftliche Genehmigung von Nedap N.V. in keiner Form vervielfältigt oder veröffentlicht werden. Die Angaben in diesem Handbuch können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung vonseiten Nedap dar. Nedap ist nicht verpflichtet, die Angaben in diesem Handbuch zu ergänzen oder auf dem neuesten Stand zu halten und behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Verbesserungen an diesem Handbuch bzw. den dort beschriebenen Produkten vorzunehmen. Wenn Sie auf falsche, irreführende oder unvollständige Angaben in diesem Handbuch stoßen, nehmen wir gerne Ihre Anregungen und Vorschläge entgegen.

2 Sicherheit

2.1 Allgemeine Sicherheit

Lesen Sie vor der Installation oder dem Betrieb des PowerRouters alle Anweisungen und Sicherheitshinweise auf dem Gerät sowie in dem Benutzer- und Installationshandbuch sorgfältig durch.

Der lokale Ausgang ist potenzialfrei, wenn das System nicht an das öffentliche Netz angeschlossen ist.

2.2 PowerRouter

Auf dem PowerRouter befinden sich zwei Aufkleber (Abbildung 1):

- Ein Warnschild mit den potenziellen Gefahren.
- Ein Typenschild mit technischen Daten.



Die Abbildung zeigt ein Beispiel des Aufklebers. Je nach dem PowerRouter-Modell können diese Aufkleber abweichen.

2.3 Lokales Netz



Das lokale Netz liefert elektrischen Strom (230 V, 50 Hz).

Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme ist unbedingt ein 2-poliger Notausschalter am AC LOCAL OUT-Anschluss (sofern verwendet) anzubringen. Dieser Notausschalter ist gemäß der einschlägigen USV-Sicherheitsnorm anzuschließen.

2.4 Öffentliches Stromnetz

Das AC-Netz liefert elektrischen Strom (230 V, 50 Hz).

Informieren Sie Ihren örtlichen Energieversorger, bevor Sie den PowerRouter an das öffentliche Stromnetz anschließen. Dieser muss die Genehmigung zum Anschluss des Systems erteilen.

2.5 Solarmodule



Sobald Solarmodule Licht ausgesetzt sind, erzeugen sie Strom und können zu elektrischem Schlag sowie elektrischer oder Brandgefährdung führen.

Je nach Typ der am Gerät eingesetzten und konfigurierten Solarmodule können in Reihe geschaltete Überstromschutzeinrichtungen erforderlich sein.

3 Allgemeine Beschreibung

3.1 Der PowerRouter – Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei dem PowerRouter handelt es sich um einen DC zu AC Solarwechselrichter für den Einsatz im Innenbereich. Er wurde zur Verwendung mit Solarmodulen und für den Anschluss an das Stromnetz entwickelt. Bei einem Netzausfall liefert der lokale AC-Ausgang Backup-Strom für die angeschlossenen Verbraucher. Weitere Information erhalten Sie unter www.PowerRouter.com.

Der PowerRouter entspricht den folgenden Normen.

- 2004/108/EG (EMV-Richtlinie)
- 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie)

Der PowerRouter enthält keine zu wartenden Teile.

3.1.1 Anschluss an das Internet

Wenn der PowerRouter mit dem Internet verbunden ist, stellt das Webportal myPowerRouter.com detaillierte Informationen zur Anlage (z. B. Leistung, Gewinn) des PowerRouters zur Verfügung. Der PowerRouter lässt sich auch aus der Ferne mit neuer Firmware und den neuesten Funktionen aktualisieren, sodass das System immer auf dem neuesten Stand ist.

3.1.2 PowerRouter Software Installations-Tool

Mit dem Software Installations-Tool können Sie den PowerRouter konfigurieren, erweiterte Einstellungen vornehmen oder gegebenenfalls die Firmware des PowerRouters aktualisieren.

Bevor Sie das Software Installations-Tool verwenden können, müssen Sie die Software auf Ihrem Computer installieren. Sie können das Software Installations-Tool von dieser Website herunterladen: www.PowerRouter.com. Das Software Installations-Tool enthält die neueste Firmwareversion, es sind daher keine zusätzlichen Downloads erforderlich.



Das Software Installations-Tool, den Treiber und eine Anleitung können Sie von der PowerRouter-Website herunterladen. Für den Zugang zu dieser Website benötigen Sie Anmeldeinformationen. Diese Anmeldeinformationen können Sie über www.PowerRouter.com anfordern. Suchen Sie auf der Website regelmäßig nach Updates für das PowerRouter Software Installations-Tool.

3.2 1-Phasensensor (Zubehör PRA1SENSE)

Anhand des Signals des 1-Phasensensors ermittelt der PowerRouter an einer einzelnen Phase die vom öffentlichen Stromnetz bezogene Energie. Mit dem 1-Phasensensor wird der Verbrauch der selbsterzeugten Solarenergie maximiert. Den 1-Phasensensor können Sie über Ihren lokalen Business Partner bestellen.

3.3 3-Phasensensor (Zubehör PRA3SENSE)

Anhand des Signals des 3-Phasensensors ermittelt der PowerRouter die vom öffentlichen Stromnetz bezogene Energie für ein 3-Phasen-System. Wenn ein Stromzähler mit Blindleistungskompensation verwendet wird, kompensiert der PowerRouter den Energieaustausch an einer einzelnen Phase. Mit dem 3-Phasensensor wird der Verbrauch der selbsterzeugten Solarenergie maximiert. Den 3-Phasensensor können Sie über Ihren lokalen Business Partner bestellen.

3.4 Externes Schütz (Zubehör PRA1RLY)

Das externe Schütz lässt sich für folgende Zwecke einsetzen:

• Einrichten einer Backup-Stromversorgung (Abbildung 8).

Bei einem Ausfall des öffentlichen Stromnetzes wird das externe Schütz unter Spannung gesetzt. Die Umschaltung zum lokalen AC-Netz erfolgt über eines der frei einstellbaren Relais (K201 bzw. K202) des PowerRouters. Die Backup-Kapazität ist begrenzt und hängt von der Energiemenge ab, die von den Solarmodulen erzeugt wird.

Energiemanagement (Abbildung 9)

Wenn die in das öffentliche Netz eingespeiste Menge an Solarenergie den programmierten Wert übersteigt, kann der PowerRouter über das externe Schütz zusätzliche Verbraucher einschalten. Die Länge der Einschaltzeit lässt sich im PowerRouter über die erweiterten Einstellungen des Software Installations-Tools programmieren.

 Abschalten des PowerRouters vom öffentlichen Stromnetz mit einem Rundfunksteuerempfänger (Abbildung 12).

Der Rundfunksteuerempfänger ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die Abschaltung erfolgt gemäß der deutschen Richtlinie EEG 2012. Es werden nur die Trennkontakte des Schütz verwendet.

Das externe Schütz ist über den lokalen Business Partner erhältlich.

3.5 Drahtloser Energiemanagement-Satz (Zubehör PRA1WEMK)

Der drahtlose Energiemanagement-Satz kann bei PowerRouter-Produkten eingesetzt werden, die Energiemanagement unterstützen. Wenn die in das öffentliche Netz eingespeiste Menge an Solarenergie den programmierten Wert übersteigt, kann der PowerRouter über den drahtlosen Energiemanagement-Satz zusätzliche Verbraucher einschalten. Der drahtlose Energiemanagement-Satz ist in verschiedenen, länderspezifischen Versionen erhältlich und kann über den lokalen Business Partner bestellt werden.

- Binäres Eingangsmodul (Eaton CBEU-02/xx)
- Funkgesteuerte Steckdose (Eaton CSAP-01/xx)

4 Installation

DE

4.1 Inhalt des PowerRouter-Kartons überprüfen

Der PowerRouter-Karton muss den folgenden Inhalt aufweisen:

- PowerRouter
- Wandbefestigungshalter
- Satz Handbücher einschließlich Bohrschablone
- Ferritkern-Clip f
 ür das UTP-Kabel (Internet)
- Kabelverschraubung (bei Installation in Italien)
- Ferritkern-Clip für den digitalen Eingang (bei Installation in Italien).

4.2 Montageort bestimmen

Der Montageort des PowerRouters muss den folgenden Kriterien entsprechen:

- Der PowerRouter muss im Innenbereich montiert werden.
- Der PowerRouter ist so nahe wie möglich am Zählerschrank zu montieren.
- Der PowerRouter darf am Montageort nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein.
- Den PowerRouter nicht in der Zeit von Niederschlägen oder hoher Luftfeuchtigkeit (>95 %) montieren. Die dabei möglicherweise eingeschlossene Feuchtigkeit kann zur Korrosion und Beschädigung der elektronischen Bauteile führen.
- Bei zu hoher Innentemperatur tritt eine Leistungsabnahme auf. Wenn die Innentemperatur zu stark ansteigt, senkt der PowerRouter die Ausgangsleistung.
- Der Montageort darf Kindern nicht zugänglich sein.
- Während des Betriebs gibt der PowerRouter ein leises Brummgeräusch ab. Dieses Geräusch ist normal und hat keinerlei Einfluss auf die Geräteleistung. Es kann allerdings bei einer Montage an Wänden in Wohnräumen oder bereits an einer Wand in der Nähe von Wohnräumen bzw. bei Montage auf bestimmten Materialien (wie z. B. dünnen Holzpaneelen oder Metallblechen) störend sein.
- Die Abweichung der Wand von der Senkrechten sollte ± 5° nicht übersteigen.
- Die Montagefläche muss für das Gewicht des PowerRouters (15,5 kg) stark genug ausgelegt sein.
- Das Typenschild muss nach der Montage des PowerRouters sichtbar sein (Abbildung 1). Das Schild enthält die Seriennummer, die als Anmeldecode für den Installations-Wizard, das Software Installations-Tool sowie bei der Registrierung unter www.myPowerRouter.com für die Protokollierungs- und Überwachungsfunktionen benötigt wird.
- Die äußeren Abmessungen des PowerRouters betragen 545 x 502 x 149 mm (B x H x T).
- Der PowerRouter ist so zu montieren, dass an der Ober- und Unterseite des Geräts 300 mm Freiraum eingehalten werden.
- Wenn mehrere PowerRouter übereinander montiert werden, muss ein Abstand von jeweils 800 mm zwischen den PowerRoutern eingehalten werden.



- Den PowerRouter nicht auf oder unter brennbaren Baustoffen montieren.
- Den PowerRouter nicht in Bereichen montieren, in denen leichtentzündliche Stoffe gelagert werden.
- Den PowerRouter nicht in explosionsgefährdeten Bereichen montieren.

Überprüfen Sie vor dem Bohren der Befestigungslöcher für den PowerRouter die Wand auf dort verlaufende Versorgungsleitungen, um der Gefahr eines elektrischen Schlages oder Verletzungen anderer Art vorzubeugen.



- Wenn Sie den PowerRouter in einem Schaltschrank, Gehäuse oder einem anderen relativ kleinen geschlossenen Bereich montieren, müssen Sie eine ausreichende Abfuhr der vom Gerät erzeugten Wärme sicherstellen.

4.3 **PowerRouter montieren**

Der PowerRouter wird mit einem Wandbefestigungshalter ausgeliefert, mit dem Sie das Gerät auf den meisten Wänden befestigen können.

Montage des PowerRouters:

- 1. Verwenden Sie zum Bohren der Löcher für den Wandbefestigungshalter die mit dem PowerRouter ausgelieferte Bohrschablone. (Folgen Sie den bebilderten Anweisungen auf der Schablone, Abbildung 2.)
- 2. Bringen Sie den Wandbefestigungshalter an.
- 3. Bringen Sie den PowerRouter an.
- 4. Öffnen Sie die untere Frontabdeckung.
- 5. Bringen Sie die zusätzlichen Schrauben an. (Verwenden Sie einen Schraubendreher mit einer Klingenlänge von mindestens 160m mm.)

4.4 AC-Netz anschließen

In Abbildung 5 sind die Anschlüsse dargestellt.

- 1. Bringen Sie einen AC-Trennschalter zwischen dem PowerRouter und dem AC-Netz an.
- Isolieren Sie die Dr\u00e4hte ab. Um eine \u00fcberhitzung der Dr\u00e4hte zu verhindern, verwenden Sie Dr\u00e4hte mit einem Leitungsquerschnitt von 4 mm².
- 3. Führen Sie die Drähte durch die Zugentlastungen an der Unterseite des PowerRouters.
- 4. Schließen Sie den Erdleiter (+) gemäß den lokalen Bestimmungen an.
- 5. Verbinden Sie den Außenleiter (L) und den Neutralleiter (N) vom AC-Netz mit dem AC-Trennschalter, und vom AC-Trennschalter mit dem GRID-Anschluss am PowerRouter.
- 6. Ziehen Sie die Zugentlastungen mit einem Drehmoment zwischen 1,2 Nm und 1,5 Nm an.



Informieren Sie Ihren örtlichen Energieversorger, bevor Sie den PowerRouter an das öffentliche Stromnetz anschließen. Dieser muss die Genehmigung zum Anschluss des Systems erteilen.

4.5 Solarmodule anschließen

In Abbildung 13 sind die Solarmodulanschlüsse dargestellt.

- 1. Achten Sie darauf, dass der DC-Trennschalter am PowerRouter auf OFF (AUS) gestellt ist.
- Stellen Sie sicher, dass der DC-Solarspannungswert und der DC-Solarstromwert der Anlage nicht die auf dem Typenschild des PowerRouters vermerkten Maximalwerte übersteigen (600 VDC, 15 A).
- 3. Überprüfen Sie die Polarität des Solarmodul-Strangs mit einer Spannungsmessung.
- 4. Bringen Sie den MC4-Steckverbinder mit einem geeigneten Werkzeug an den Drähten des Solarmodul-Strangs an. Verwenden Sie Kupferdraht (gängig ist 4 oder 6 mm² - Querschnitt muss kompatibel zum verwendeten MC4-Stecker sein) für sämtliche Leitungen vom Solarmodul-Strang zum PowerRouter. Verwenden Sie nur Massivdraht oder Litze. Verwenden Sie keine feindrähtigen Litzen.
- 5. Verbinden Sie einen Strang mit den linken Eingängen für Solarmodul-Stränge. (Verwenden Sie die entsprechenden MC4-Verbinder.)
- 6. Verbinden Sie gegebenenfalls den zweiten Strang mit den rechten Eingängen (mit den entsprechenden MC4-Verbindern).



Die Drähte der Solarmodule stehen immer unter Spannung.



- Niemals einen einzelnen Solarmodul-Strang gleichzeitig an beide Solarmodul-Eingänge anschließen (Parallelschaltung).
- Niemals einen einzelnen Solarmodul-Strang an beide Solarmodul-Eingänge in Reihe anschließen.
- Um statische Aufladung zu verhindern, müssen Sie den Stützrahmen der Solarmodule erden. Schlagen Sie hierzu in der Anleitung des Herstellers nach.

[i

Das PowerRouter PR30S-Modell besitzt einen Eingang für Solarmodul-Stränge.

4.6 Eigenverbrauchssensor anschließen

4.6.1 1-Phasensensor anschließen (Zubehör)

In Abbildung 3 sind die Anschlüsse dargestellt.

- 1. Entfernen Sie die Schutzkappe vom CANBUS-Anschluss des PowerRouters.
- Legen Sie den 1-Phasensensor um den Außenleiter (L), der zum öffentlichen Stromnetz führt. Dies muss derselbe Außenleiter sein, an den auch der PowerRouter angeschlossen ist. Der Pfeil am Sensor muss vom PowerRouter weg weisen.

- 3. Verbinden Sie das Kabel des 1-Phasensensors mit der UTP-Kupplung oder direkt mit dem PowerRouter.
- 4. Verbinden Sie die UTP-Kupplung gegebenenfalls über ein Cat5e-UTP-Kabel von maximal 10 m Länge mit dem CAN-Anschluss des PowerRouters.

4.6.2 3-Phasensensor anschließen (Zubehör)

In Abbildung 4 sind die Anschlüsse dargestellt. Der Sensor wird vom PowerRouter konfiguriert und erfordert keine weitere Einrichtung. Es ist lediglich das Kabel anzuschließen.

- 1. Trennen Sie den PowerRouter vom öffentlichen Stromnetz.
- 2. Montieren Sie den 3-Phasensensor, wie in Abbildung 5 angegeben.
- 3. Stellen Sie den Schalter des 3-Phasensensors auf "I".
- 4. Schließen Sie den 3-Phasensensor gemäß der "3P.n"-Konfiguration an.
- 5. Schließen Sie das 1 Meter lange Sensorkabel am 3-Phasensensor an.
 - a. Grün/weiße Ader -> Sensoranschluss 41.
 - b. Grüne Ader -> Sensoranschluss 42.
 - c. Orange/weiße Ader -> Sensoranschluss 43.
- 6. Bringen Sie den Ferritkern in einer Schleife am Kabel an. Der Ferritkern darf nicht mehr als 10 cm vom PowerRouter entfernt sein.
- Stecken Sie den RJ45-Verbinder am Ende des Sensorkabels in den CAN-Anschluss des PowerRouters. Zur Verlängerung der Verbindung kann ein Cat5e-Netzwerkkabel von maximal 25 Metern Länge verwendet werden (RJ45-Steckertyp: T-568B).
- Überprüfen Sie nach der Konfiguration (Abschnitt 4.11) auf dem Display des PowerRouters die ordnungsgemäße Funktion des Sensors – "Menü Wartung – Status – Sensor". Bei ordnungsgemäßem Betrieb wird (etwa 1,5 Minuten nach dem Einschalten) auf dem Display "OK" angezeigt.

Vergewissern Sie sich, dass der Sensor ordnungsgemäß installiert ist. Bei einer falschen Montage lässt sich der Eigenverbrauch nicht optimieren.

4.7 Externes Schütz anschließen (Zubehör)

4.7.1 Externes Schütz für das Energiemanagement anschließen

In Abbildung 9 sind die Anschlüsse dargestellt.

- 1. Schließen Sie das externe Schütz an. Verwenden Sie einen der frei einstellbaren Kontakte K201 bzw. K202.
- 2. Programmieren Sie die frei einstellbaren Kontakte K201 bzw. K202 über die erweiterten Einstellungen im Software Installations-Tool (siehe Kapitel 5).

An das Schütz dürfen nur 1-phasige Verbraucher angeschlossen werden.

4.7.2 Externes Schütz zum Abschalten des PowerRouters vom öffentlichen Stromnetz anschließen

Diese Option gilt nur für Deutschland (Richtlinie EEG 2012). In Abbildung 3 sind die Anschlüsse dargestellt.

- 1. Schließen Sie das externe Schütz an.
- 2. Programmieren Sie die erweiterten Einstellungen im Software Installations-Tool (siehe Kapitel 5).

4.7.3 Externes Schütz für die Backup-Stromversorgung anschließen

In Abbildung 8 sind die Anschlüsse dargestellt.

- 1. Schließen Sie die Verbraucher an das externe Schütz an.
- 2. Isolieren Sie die Drähte ab. Verwenden Sie Drähte mit einem Leiterquerschnitt von 4 mm².
- 3. Führen Sie die Drähte durch die Zugentlastungen an der Unterseite des PowerRouters.
- 4. Verbinden Sie den Außenleiter (L) und den Neutralleiter (N) von dem externen Schütz mit dem AC LOCAL OUT-Anschluss am PowerRouter.
- 5. Bringen Sie einen AC-Trennschalter zwischen dem AC LOCAL OUT und dem externen Schütz an.
- 6. Ziehen Sie die Zugentlastungen mit einem Drehmoment zwischen 1,2 Nm und 1,5 Nm an.
- 7. Schließen Sie die Steuerleitungen des externen Schütz an. Verwenden Sie einen der frei einstellbaren Kontakte K201 bzw. K202.
- 8. Programmieren Sie die frei einstellbaren Kontakte K201 bzw. K202 über die erweiterten Einstellungen im Software Installations-Tool (siehe Kapitel 5).



Der "Local out"-Ausgang ist nur für 1-Phasen-Verbraucher geeignet. Wenn ein 3-Phasen-Verbraucher mit nur einer Phase angeschlossen wird, kann dies zu Schäden des 3-Phasen-Verbrauchers führen.

Schließen Sie den Erdleiter (±) gemäß den lokalen Bestimmungen an.

4.8 Montage des PRA1WEMK

In Abbildung 16 finden Sie eine Übersicht der Anschlüsse und in Abbildung 17 die Montagedetails.

- 1. Öffnen Sie das binäre Eingangsmodul.
- 2. Schließen Sie zwei Drähte an den Anschluss AA des binären Eingangsmoduls an.
- 3. Fixieren Sie die Drähte mit einem Kabelbinder.
- 4. Ziehen Sie die Folie (1) von der Batterie ab.
- Drücken Sie einmal auf die Taste (2). Die LED (3) blinkt einmal auf und leuchtet dann einige Sekunden.
- Während die LED leuchtet, drücken Sie die Taste (2) einmal. Die LED (3) blinkt zweimal auf und leuchtet dann einige Sekunden. Wenn die LED nicht mehr leuchtet, ist die Konfiguration abgeschlossen.



Wenn die LED dreimal bzw. viermal blinkt, wiederholen Sie den oben genannten Schritt, bis die LED zweimal blinkt.

- 7. Drücken Sie die Taste (4) einmal (<0,5 s), um die funkgesteuerte Steckdose in den Lernmodus zu versetzen.
- Schließen Sie die Kontakte AA kurz (so lassen). Hierdurch wird eine Aktivierung des binären Eingangsmoduls simuliert, und die funkgesteuerte Steckdose sollte einen doppelten Klickton (Einschalten) ausgeben.
- 9. Drücken Sie die Taste (4) einmal (<0,5 s), um die funkgesteuerte Steckdose in den Normalmodus zu versetzen.
- 10. Entfernen Sie den Kurzschluss der Kontakte AA.
- 11. Bringen Sie das binäre Eingangsmodul mit dem doppelseitigen Klebeband an. Das binäre Eingangsmodul muss mindestens 300 mm vom PowerRouter entfernt angebracht werden.

i

Das binäre Eingangsmodul sollte in einer Standard-Installationsdose (Kunststoff) montiert werden.

- 12. Verbinden Sie die zwei Drähte mit dem frei einstellbaren Relais K201 des PowerRouters.
- 13. Bringen Sie den Deckel am binären Eingangsmodul an.
- 14. Stecken Sie die funkgesteuerte Steckdose in die gewünschte Wandsteckdose.
- 15. Programmieren Sie den Kontakt K201/K202 für das Energiemanagement (siehe Kapitel 5).

Die maximale Belastung der funkgesteuerten Steckdose beträgt 8 A.



Die maximale Reichweite des binären Eingangsmoduls beträgt 50 m. Wände, Decken und Metallkonstruktionen können die Reichweite beeinträchtigen. (Einzelheiten können Sie den mitgelieferten Anleitungen für das binäre Eingangsmodul und die funkgesteuerte Steckdose entnehmen.)

ĺ

Zusätzliche xComfort-Produkte können bei Eaton bestellt werden. Schlagen Sie zur Montage der zusätzlichen xComfort-Komponenten in den mitgelieferten Anleitungen nach, oder wenden Sie sich an Ihren lokalen Eaton-Händler.

4.9 Zusätzliches Kabel anschließen (Italien)

Das zusätzliche Kabel ist nur in Italien erforderlich (Richtlinie CEI-021). In Abbildung 15 sind die Anschlüsse dargestellt.

- 1. Öffnen Sie das vorgestanzte Loch (1).
- 2. Setzen Sie die Kabelverschraubung (4) von unten in das Loch ein.
- 3. Befestigen Sie die Kabelverschraubung an der Innenseite des PowerRouters mit der Kontermutter (3).
- 4. Führen Sie das Kabel durch die Kabelverschraubung.
- 5. Schließen Sie das Kabel am Anschluss (2) an.
- 6. Ziehen Sie die Hutmutter fest (5).
- 7. Das Kabel kann an einen externen Empfänger des Netzbetreibers angeschlossen werden. In Abbildung 15 dargestellt:

Schließen von Kontakt A (blau) aktiviert die Fernabschaltung.

Schließen von Kontakt B (grün) aktiviert die Frequenzbandumschaltung.

C (orange) und D (braun) sind nicht angeschlossen und für zukünftige Verwendung vorgesehen.

8. Bringen Sie den Ferritkern-Clip (6) in 10 cm Abstand vom PowerRouter am Kabel an.

4.10 System einschalten

- 1. Schließen Sie die untere Frontabdeckung.
- 2. Stellen Sie am PowerRouter den DC-Solartrennschalter auf Ein.
- 3. Stellen Sie den externen AC-Trennschalter auf Ein.
- 4. Schalten Sie den PowerRouter ein (Schalter am Display).

4.11 PowerRouter konfigurieren

Der PowerRouter muss durch Einstellen der Systemparameter konfiguriert werden. Nach dem Einstellen der Parameter ist der PowerRouter einsatzbereit. Zum Einstellen der Systemparameter stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

4.11.1 Installations-Wizard auf dem Display

- 1. Beim ersten Einschalten des PowerRouters wird der Installations-Wizard automatisch gestartet.
- 2. Mit den Schaltflächen auf dem PowerRouter-Display können Sie in den Bildschirmen des Installations-Wizards navigieren und Änderungen vornehmen.



Wenn Sie den Installations-Wizard manuell starten, müssen Sie ein Passwort eingeben. Das Passwort besteht aus den letzten vier Zeichen der Seriennummer auf dem Typenschild an der Unterseite des PowerRouters.

4.11.2 Software Installations-Tool (für erweiterte Einstellungen)

- 1. Verbinden Sie einen PC, auf dem das Software Installations-Tool installiert ist, mit dem USB-Anschluss des PowerRouters. (Verwenden Sie hierzu ein USB-Kabel, wie in Abbildung 7 dargestellt).
- 2. Stellen Sie die Systemparameter mit dem Software Installations-Tool ein.



Das Software Installations-Tool, den Treiber und eine Anleitung können Sie von der PowerRouter-Website herunterladen. Für den Zugang zu dieser Website benötigen Sie Anmeldeinformationen. Diese Anmeldeinformationen können Sie über www.PowerRouter.com anfordern. Suchen Sie auf der Website regelmäßig nach Updates für das PowerRouter Software Installations-Tool.

4.11.3 Selbsttest durchführen (Italien)

Der Selbsttest ist nur in Italien erforderlich (Richtlinie CEI-021). Wenn Italien als Land eingestellt ist, ist der Selbsttest im Menü Wartung des Displays verfügbar.

Mit dem Selbsttest für Italien werden die oberen und unteren Grenzwerte für AC-Spannung und AC-Frequenz geprüft, bei denen sich der PowerRouter vom Netz abschaltet. Wenn der Test fehlschlägt, darf sich der PowerRouter nicht mit dem Netz verbinden.



Im nachstehenden Beispiel ist der Selbsttest OK. Wenn der Test fehlschlägt, zeigt das Display Selbsttest verfehlt an.



- 1. Drücken Sie Yes, und wählen Sie mit den Auf- und Ab-Tasten den Eintrag Wartung aus.
- 2. Drücken Sie Yes, und wählen Sie mit den Auf- und Ab-Tasten den Eintrag Selbsttest aus.
- 3. Drücken Sie Yes, um zum Selbsttest zu gelangen.
- 4. Drücken Sie Yes, um fortzufahren, oder No, um den Vorgang abzubrechen.
- 5. Warten Sie, bis das Netz verbunden ist und der Test der unteren Auslösegrenze für die Spannung beginnt.
- 6. Warten Sie, bis der Test abgeschlossen ist (Selbsttest OK oder Selbsttest verfehlt).
- 7. Drücken Sie zum Fortfahren auf Yes.
- 8. Warten Sie, bis das Netz verbunden ist und der Test der oberen Auslösegrenze für die Spannung beginnt.
- 9. Warten Sie, bis der Test abgeschlossen ist (Selbsttest OK oder Selbsttest verfehlt).
- 10. Drücken Sie zum Fortfahren auf Yes.
- 11. Warten Sie, bis das Netz verbunden ist und der Test der oberen Auslösegrenze für die gemittelte Spannung beginnt (Dauer: 10 Minuten).
- 12. Warten Sie, bis der Test abgeschlossen ist (Selbsttest OK oder Selbsttest verfehlt).
- 13. Drücken Sie zum Fortfahren auf Yes.
- 14. Warten Sie, bis das Netz verbunden ist und der Test der unteren Auslösegrenze für die Frequenz beginnt.
- 15. Warten Sie, bis der Test abgeschlossen ist (Selbsttest OK oder Selbsttest verfehlt).
- 16. Drücken Sie zum Fortfahren auf Yes.
- 17. Warten Sie, bis das Netz verbunden ist und der Test der oberen Auslösegrenze für die Frequenz beginnt.
- 18. Warten Sie, bis der Test abgeschlossen ist (Selbsttest OK oder Selbsttest verfehlt).
- 19. Drücken Sie zum Fortfahren auf Yes.
- 20. Das Display sollte nun Test bestanden anzeigen.Drücken Sie zum Fortfahren auf Yes.

Wenn der Test abgebrochen wird, reagiert der PowerRouter so, als ob der Test fehlgeschlagen wäre.

i

Wenn der PowerRouter während des Selbsttests abschaltet oder das Display einen Fehler anzeigt, starten Sie den PowerRouter neu und führen Sie den Test erneut durch. Wenn der Selbsttest ein zweites Mal fehlschlägt, wenden Sie sich an Ihren lokalen Business Partner.

4.12 PowerRouter mit dem Internet verbinden

Bringen Sie den Ferritkern-Clip in 10 cm Abstand vom PowerRouter am UTP-Kabel an.

4.12.1 Anschließen an einen Internetrouter

In Abbildung 10 ist ein Verbindungsbeispiel dargestellt. Der PowerRouter kann mit einem beliebigen freien Anschluss verbunden werden. Die Nummern in der Abbildung stehen für:

- 1. Internetrouter
- 2. Angeschlossene Computer
- 3. Cat5e-UTP-Kabel
- 4. PowerRouter
- 5. ADSL, ISDN oder Kabelanschluss
- 6. Netzteil des Internetrouters

4.12.2 Anschließen an den Internetrouter über einen Switch

In Abbildung 11 ist ein Verbindungsbeispiel dargestellt. Der PowerRouter kann mit einem beliebigen freien Anschluss des Switches verbunden werden. Die Nummern in der Abbildung stehen für:

- 1. Internetrouter
- 2. Cat5e-UTP-Kabel
- 3. Ethernet-Switch
- 4. PowerRouter
- 5. Angeschlossene Computer
- 6. Internetmodem
- 7. ADSL, ISDN oder Kabelanschluss
- 8. Netzteil des Internetrouters

4.12.3 Anschließen an einen WLAN Access Point

In Abbildung 14 ist ein Verbindungsbeispiel dargestellt. Die Nummern in der Abbildung stehen für:

- 1. Internetrouter
- 2. ADSL, ISDN oder Kabelanschluss
- 3. Netzteil des Internetrouters
- 4. WLAN Access Point
- 5. Cat5e-UTP-Kabel
- 6. PowerRouter

- Der WLAN Access Point muss eine WLAN-Client-Funktion unterstützen und einen RJ45-Anschluss besitzen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Lieferanten.
- Der PowerRouter kann nicht über einen Proxyserver auf das Internet zugreifen.

4.12.4 PowerRouter auf www.myPowerRouter.com registrieren

- 1. Achten Sie darauf, Part.no., Serial no. und Control code zur Hand zu haben, die auf dem Typenschild des PowerRouters vermerkt sind (Abbildung 1).
- 2. Überprüfen Sie die Internetverbindung über Menü > Wartung > Status > Internet-Anschluss. Das Display muss OK anzeigen.
- 3. Gehen Sie zu einem Computer und öffnen Sie www.myPowerRouter.com.
- 4. Klicken Sie im Anmeldebildschirm auf New user (Abbildung 18).
- 5. Tragen Sie die Teilenummer, Seriennummer und den Kontrollcode ein, und klicken Sie auf *Registrieren* (Abbildung 19).
- 6. Füllen Sie die Felder im Fenster (Abbildung 20) aus, und klicken Sie auf Continue.
- 7. Füllen Sie die Felder im Fenster (Abbildung 21) aus, und klicken Sie auf Continue.
- 8. Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.

4.12.5 Zusätzliche PowerRouter in einem einzigen Anmeldevorgang registrieren

Sie können in demselben Anmeldevorgang zwei zusätzliche PowerRouter registrieren. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

- 1. Melden Sie sich auf www.myPowerRouter.com an.
- 2. Klicken Sie auf My PowerRouter.
- 3. Klicken Sie auf New PowerRouter (Abbildung 22).
- 4. Tragen Sie die Teilenummer, Seriennummer und den Kontrollcode ein, und klicken Sie auf *Registrieren* (Abbildung 23).

- Die Internetverbindung des PowerRouters funktioniert nicht, wenn ein Proxyserver verwendet wird.
- Der AC Local Out des PowerRouters darf nicht zur Stromversorgung des Internetrouters oder Internetswitches verwendet werden; bei einem Neustart geht die Verbindung verloren.



- Der PowerRouter nutzt ausschließlich den Internetport 80. Dies ist auch die Standardeinstellung der meisten Netzwerke.
- In einem Netzwerk benötigt der PowerRouter einen DHCP-Server. Dieser sollte vom Internetrouter oder Internetswitch bereitgestellt werden.
- Zum Testen der Verbindung einen PC mit dem Anschluss verbinden, der f
 ür den PowerRouter verwendet werden soll.
 Öffnen Sie eine Webseite. Wenn die Webseite ge
 öffnet wird, ist die Verbindung funktionsf
 ähig.
- Die Länge des Cat5e-UTP-Kabels darf maximal 20 Meter betragen. Wenn Sie einen größeren Abstand überbrücken müssen, können Sie einen zusätzlichen Router und ein zusätzliches Kabel von 20 Metern verwenden.
- Powerline-Datenübertragung über Steckdose kann zu einer instabilen Internetverbindung führen.

5 Software Installations-Tool

5.1 Einleitung

Nach der ersten Einrichtung mit dem Software Installations-Tool lässt sich der PowerRouter über die erweiterten Einstellungen weiter optimieren.

Nachstehend finden Sie eine Übersicht der Funktionen, die unter den erweiterten Einstellungen im Software Installations-Tool verfügbar sind. Jede Funktion ist mit einer kurzen Erläuterung versehen. Nähere Einzelheiten können Sie der integrierten Hilfe des Software Installations-Tools oder der Anleitung (von www.PowerRouter.com herunterladen) entnehmen.



Das Software Installations-Tool, den Treiber und eine Anleitung können Sie von der PowerRouter-Website herunterladen. Für den Zugang zu dieser Website benötigen Sie Anmeldeinformationen. Diese Anmeldeinformationen können Sie über www.PowerRouter.com anfordern. Suchen Sie auf der Website regelmäßig nach Updates für das PowerRouter Software Installations-Tool.

5.2 Display-Einstellungen

5.2.1 Hintergrundbeleuchtung

Hiermit wird eingestellt, wie lange der Hintergrund des PowerRouters nach dem Drücken einer Taste beleuchtet bleibt.

5.2.2 Display

Wählen Sie die Informationen aus, die am Display des PowerRouters standardmäßig angezeigt werden.

5.2.3 Sprache

Wählen Sie die Sprache für das Display des PowerRouters aus.

5.3 PowerRouter-Einstellungen

5.3.1 Szenario

Ändert das Szenario des PowerRouters. Diese Option ist noch nicht verfügbar und für zukünftige Verwendung vorgesehen.











5.3.2 Alarm 1 / Alarm 2

Der PowerRouter ist mit den 2 frei einstellbaren Relais K201 und K202 ausgestattet. In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Alarme beschrieben, die Sie zuordnen können. Nach der Angabe des Alarms muss dieser einem Relais-Symbol zugewiesen werden, das neben dem Alarm-Symbol im Installations-Tool eingeblendet wird. Das Relais-Symbol kann nach der Konfiguration des Alarms ausgewählt werden.



Aus

Dies ist die Standardeinstellung für ein Alarmrelais. Es ist ausgeschaltet bzw. nicht genutzt.

Netzspannung-Alarm

Wenn die Netzspannung außerhalb des vorgegebenen Bereichs liegt, ist das Relais nicht aktiviert. Wenn die Netzspannung nicht im zulässigen Bereich liegt, können hiermit Versorger eingeschaltet oder ein Alarmton ausgegeben werden.

Dadurch lassen sich z. B. empfindliche Verbraucher gegen Überspannung sichern oder bei einer hohen Netzspannung zusätzliche Verbraucher einschalten. Dies ist in der Regel ein Hinweis auf eine hohe Einspeiseleistung.

Netzanschluss Alarm

Dieser Alarm basiert darauf, ob das System an das Netz angeschlossen ist. Die Relais sind inaktiv, wenn sich das System im Standby befindet und kein Netz vorhanden ist, durch das die Relais mit Spannung beaufschlagt werden können.



Dieser Alarm wird nicht für die Backup-Funktion verwendet.

Energiemanagement

Schalten Sie zur Erhöhung des Eigenverbrauchs zusätzliche Verbraucher ein, wenn ein Überschuss an Solarenergie verfügbar ist.

Eigenverbrauch mit Backup

Dieser Alarm basiert darauf, ob das System an das Netz angeschlossen ist. Bei einer Trennung vom Netz schaltet der PowerRouter in den Backup-Modus.

5.3.3 Standby

Stellen Sie ein, dass der PowerRouter in Standby gehen kann. Der PowerRouter geht in Standby, wenn kein Solarstrom verfügbar ist.



5.3.4 Standby Timer

Wählen Sie ein Zeitintervall aus, in dem der PowerRouter in Standby geht.



*nedap

31

5.4 Netz

5.4.1 Land

Stellen Sie das Landesnetz für das entsprechende Land ein.

Es ist nicht gestattet, ein anderes Land auszuwählen als das, in dem der PowerRouter installiert wird.

5.4.2 EEG2012

ACHTUNG

Legen Sie die entsprechenden Parameter für Ihre Anlagengröße fest, um den deutschen EEG-2012-Bestimmungen zu entsprechen.

5.4.3 VDE4105

Ändern Sie die Netzeinstellungen, um den VDE-4105-Bestimmungen für den örtlichen Versorger zu entsprechen.

5.4.4 Dynamischer Einspeiseregler

Mit dem dynamischen Einspeiseregler lässt sich die Ausgangsleistung des Systems anpassen. Sie können:

- Die Ausgangsleistung des Systems beschränken.
- Die Ausgangsleistung zum Netz hinter der Stelle beschränken, an der die Verbraucher an das Netz angeschlossen sind.



EEG

VDE

4105





6 Bedienung

DE

6.1 Display-Menü

Menü aufrufen

• Drücken Sie zum Öffnen des Menüs eine beliebige Taste am Display.

Im Menü navigieren

- Mit den AUF/AB-Tasten navigieren Sie durch das Menü.
- Mit YES öffnen Sie den ausgewählten Eintrag.
- Mit NO kehren Sie zum vorherigen Eintrag zurück.

Einstellungen auswählen und ändern

- Mit YES ändern Sie eine ausgewählte Einstellung.
- Mit den AUF/AB-Tasten ändern Sie den ausgewählten Wert.
- Mit YES bestätigen Sie die geänderte Einstellung.
- Mit NO brechen Sie die Änderung ab.



7 Fehlerbehebung

7.1 Fehlerbehebung

Wenn Sie Schwierigkeiten bei dem Betrieb des PowerRouters feststellen, gehen Sie wie folgt vor:

- Überprüfen Sie den LED-Status.
- Überprüfen Sie die Fehlermeldung auf dem LCD-Display sowie die Fehlerliste.
- Wenn das Problem weiter besteht, wenden Sie sich an Ihren Installateur bzw. Händler.

Tragen Sie zunächst die folgenden Informationen zusammen, bevor Sie sich an den Installateur bzw. Händler wenden (Abbildung 1):

- Modellnummer
- Seriennummer
- Kurze Problembeschreibung
- LED-Status
- Angezeigte Fehlermeldung
- Fehlerliste
- Softwareversion und Identifizierungsnummer

7.2 LED-Status überprüfen

Bei Störungen sind die LEDs entweder AUS, oder BLINKEN, wie folgt:

PowerRouter-Status	Operational (blau)	Charging (blau)	Grid (blau)	Error (rot)
Normalbetrieb	AN	*	*	AUS
Standby	Blinkt	AUS	AUS	AUS
Nicht initialisiert	Blinkt	AUS	AUS	Blinkt
Systemprüfung	AUS	AN	*	AUS
Soft-Fehler	AN	*	*	AN
Hard-Fehler	AUS	AUS	AUS	Blinkt
Firmware-Update**	AUS	AUS	*	AN
Netzprüfung	*	*	Blinkt	*
Netz verbunden	*	*	AN	*
Schnellladen der Batterien	*	Blinkt	*	*
Batterien laden	*	AN	*	*
Batteriestrom verwendet	*	AUS	*	*

* Die LED kann AN sein, blinken oder AUS sein.

** Der PowerRouter empfängt bzw. installiert ein Update. Dies kann bis zu 25 Minuten dauern. Auf dem Display wird ein Fortschrittsbalken von 0 % bis 100 % angezeigt. Während dieser Zeit dürfen Sie keine anderen Handlungen an dem PowerRouter vornehmen. i

Die Charging-LED leuchtet nur, wenn eine Batterie-Erweiterungsplatine installiert ist.

7.3 Fehlermeldungen überprüfen

Auf dem Display des PowerRouters wird die aktuellste Fehlermeldung angezeigt. Die letzten zehn Fehlermeldungen sind in der Fehlerliste gespeichert. Mögliche Lösungen finden Sie unter Abschnitt 7.5.

Die meisten Störungen werden vom System automatisch wieder zurückgesetzt, wenn die Fehlerursache beseitigt ist. Wenn eine Fehlermeldung nicht automatisch aufgehoben wird, halten Sie die Taste NO mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um die Störung zurückzusetzen.

7.4 Fehlerbeschreibung

7.4.1 Hard-Fehler

Bei Auftreten eines Hard-Fehlers wechselt der PowerRouter in einen sicheren Modus und nimmt erst dann den Betrieb wieder auf, wenn der Benutzer das System aus- und wieder eingeschaltet hat oder ein Neustart ausgeführt wurde. Ein Hard-Fehler wird durch eine blinkende Error-LED angezeigt.

7.4.2 Soft-Fehler

Bei Auftreten eines Soft-Fehlers wechselt die Platine, in dem der Fehler ursprünglich auftrat, in einen sicheren Modus. Andere Platinen des PowerRouters arbeiten weiter. Der PowerRouter kann den Fehler selbsttätig aufheben. Ein Soft-Fehler wird durch eine ständig leuchtende Error-LED angezeigt.

7.4.3 Fehlercode

Beispiel: P027-H

Ρ Der erste Buchstabe bezeichnet die Stelle, an der der Fehler im PowerRouter aufgetreten ist

- P Kontrollplatine
- S Solarplatine
- G Netzplatine
- 027 Die Nummer zeigt an, welcher Fehler aufgetreten ist
- н Der zweite Buchstabe bezeichnet die Stufe des aufgetretenen Fehlers
 - H Hard-Fehler
 - S Soft-Fehler

7.5 Fehler

i

Sehen Sie auf www.PowerRouter.com die neueste Version der Fehlerauflistung ein.

Fehler	Stufe	Beschreibung	Abhilfe
P027-H P028-H P029-H G025-H	Hard	Ein Netzfehler ist aufgetreten	 Starten Sie das System neu (Abschnitt 7.6.1) Nach dem Neustart des Systems sollte der Fehler zurückgesetzt sein Wenn dieser Fehler häufiger auftritt, wenden Sie sich an Ihren Händler
P058-H	Hard	Nach einer Firmware-Aktualisierung hat eines der Module eine nicht kompatible Firmwareversion	 Wenden Sie sich f ür das richtige Firmware-Paket an Ihren H ändler Aktualisieren Sie die Firmware des Systems mit der neuesten Version Starten Sie das System neu (Abschnitt 7.6.1)
P073-H	Hard	Der letzte Netzanschlusstest ist fehlgeschlagen (betrifft nur Italien)	Starten Sie den Selbsttest erneut, bei erfolgreichem Selbsttest wird diese Fehlermeldung gelöscht
P081-H	Hard	Die Netzüberwachungs- Einstellungen konnten von dem Installations-Wizard oder dem Installations-Tool nicht zum PowerRouter geschrieben werden	 Starten Sie das System neu (Abschnitt 7.6.1) Führen Sie das Installations-Tool oder den Installations-Wizard auf dem Display erneut aus Wenn dieser Fehler häufiger auftritt, wenden Sie sich an Ihren Händler
P092-H G034-H	Hard	Der PowerRouter ist falsch konfiguriert	Wenn dieser Fehler auftritt, wenden Sie sich an Ihren Händler
5019-H	Lland		Mana dia am Estata autoritana dan Olassish an Ibara
Р098-н G036-Н S021-Н	Hard	Die Firmware im Powerkouter stimmt nicht mit der Hardware überein	 Wenn dieser Fenier auttritt, wenden Sie sich an ihren Händler
P100-S	Soft	Zu hohe Lastschwankung während des Sensortests	 Schalten Sie die Verbraucher ab, die an derselben Phase wie der PowerRouter angeschlossen sind Starten Sie das System neu (Abschnitt 7.6.1)
P105-S	Soft	Für den Betrieb des ausgewählten PowerRouter-Szenarios ist ein 1- Phasensensor oder 3- Phasensensor erforderlich. Ein solcher Sensor wurde nicht erkannt	 Stellen Sie sicher, dass der 1-Phasen- oder 3- Phasensensor korrekt und an der richtigen Stelle angebracht ist. Genauere Informationen können Sie dem entsprechenden Abschnitt in diesem Handbuch entnehmen Starten Sie das System neu (Abschnitt 7.6.1)
P106-S	Soft	Die Verbindung zwischen dem PowerRouter und dem 3- Phasensensor wurde unterbrochen, oder der 3-Phasensensor ist ohne Spannung	 Überprüfen Sie die Verbindung zwischen dem PowerRouter und dem 3-Phasensensor Überprüfen Sie die Spannungsversorgung des 3- Phasensensors Starten Sie das System neu (Abschnitt 7.6.1)
P111-S	Soft	Der 3-Phasensensor konnte vom PowerRouter nicht konfiguriert werden	 Stellen Sie sicher, dass der 3-Phasensensor ordnungsgemäß angeschlossen ist Stellen Sie sicher, dass sich der 3-Phasensensor nicht in der gesperrten Stellung befindet Starten Sie das System neu (Abschnitt 7.6.1)
P115-H	Hard	Der PowerRouter funktioniert nicht ordnungsgemäß, weil einige Hardwaremodule nicht erkannt werden konnten	Wenn dieser Fehler auftritt, wenden Sie sich an Ihren Händler

P118-H	Hard	Fehler im Installations-Wizard.	 Starten Sie das System neu (Abschnitt 7.6.1) Führen Sie das Installations-Tool oder den Installations-Wizard erneut aus Wenn dieser Fehler häufiger auftritt, wenden Sie sich an Ihren Händler
G001-S G037-S	Soft	Die Innentemperatur der Netzplatine (G) ist zu hoch Die Ausgangsleistung der Platine wurde verringert	 Überprüfen Sie die Belüftung des PowerRouters (Abschnitt 7.6.2) Nach dem Abkühlen des Moduls wird der Fehler aufgehoben und der Normalbetrieb wieder aufgenommen Wenn dieser Fehler häufiger auftritt, wenden Sie sich an Ihren Händler
G002-S	Soft	Überspannung am Power Backbone. Die Netzplatine (G) wird zeitweise ausgeschaltet	 Sobald die Spannung unter die sichere Ebene fällt, wird der Fehler aufgehoben und der Normalbetrieb aufgenommen Wenn dieser Fehler häufiger auftritt, wenden Sie sich an Ihren Händler
G003-S	Soft	Unterspannung am Power Backbone. Die Netzplatine (G) wird zeitweise ausgeschaltet (d.h. die Last am Local out ist höher als die verfügbare Leistung im PowerRouter)	 Stellen Sie sicher, dass die Verbraucher am Local out ausgeschaltet sind Nach einer Minute wird der Alarm ausgeblendet und der Normalbetrieb wieder aufgenommen Wenn dieser Fehler häufiger auftritt, wenden Sie sich an Ihren Händler
G007-S	Soft	Die Spannung am Local out ist zu hoch in einer Situation, in der keine Spannung erwartet wurde	 Wenn dieser Fehler während der Installation auftritt, stellen Sie sicher, dass das Netz mit dem "AC GRID"- Anschluss verbunden ist Wenn dieser Fehler bei Normalbetrieb auftritt, liegt ein Fehler in Verbindung mit den Netzüberwachungs- Sicherheitsbestimmungen vor Starten Sie das System neu (Abschnitt 7.6.1) Wenn dieser Fehler häufiger auftritt, wenden Sie sich an Ihren Händler
G011-S	Soft	Unterspannung am Local out. Der Local out wird zeitweise ausgeschaltet	 Stellen Sie sicher, dass die Verbraucher am Local out ausgeschaltet sind Nach einer Minute wird der Alarm ausgeblendet und der Normalbetrieb wieder aufgenommen Wenn dieser Fehler häufiger auftritt, wenden Sie sich an Ihren Händler
G012-S	Soft	Überspannung am Local out. Der Local out wird zeitweise ausgeschaltet (z. B. eine am Local out angeschlossene sehr hohe Last wurde plötzlich getrennt)	 Stellen Sie sicher, dass die Verbraucher am Local out ausgeschaltet sind Nach einer Minute wird der Alarm ausgeblendet und der Normalbetrieb wieder aufgenommen Wenn dieser Fehler häufiger auftritt, wenden Sie sich an Ihren Händler
G013-H	Hard	Kurzschluss am Local out des PowerRouters erkannt	 Stellen Sie sicher, dass die Verbraucher am Local out ausgeschaltet sind Überprüfen Sie die angeschlossenen Drähte am Local out auf Kurzschluss Starten Sie das System neu (Abschnitt 7.6.1)
G015-S	Soft	Interner Kommunikationsfehler im PowerRouter	 Nach einer Minute wird der Alarm ausgeblendet und der Normalbetrieb wieder aufgenommen Wenn dieser Fehler häufiger auftritt, wenden Sie sich an Ihren Händler
G023-H	Hard	Der Local-out-Ausgang war überlastet	 Schalten Sie die an den PowerRouter angeschlossenen Verbraucher aus Starten Sie das System neu (Abschnitt 7.6.1)
G025-H	Hard	Siehe P027-H	
G028-H	Hard	Fehler in einer der internen Spannungsversorgungen der Netzplatine (G)	 Starten Sie das System neu (Abschnitt 7.6.1) Nach dem Neustart des Systems sollte der Fehler zurückgesetzt sein Wenn dieser Fehler häufiger auftritt, wenden Sie sich an Ihren Händler

G029-S	Soft	Das Startverfahren für die Netzplatine (G) ist fehlgeschlagen	 Nach einer Minute wird der Alarm ausgeblendet und der Normalbetrieb wieder aufgenommen Wenn dieser Fehler häufiger auftritt, wenden Sie sich an Ihren Händler
G031-H	Hard	Zu hohe Leistung am Ausgang des PowerRouters	 Schalten Sie die an den PowerRouter angeschlossenen Verbraucher aus Starten Sie das System neu (Abschnitt 7.6.1)
G034-H	Hard	Siehe P092-H	
G036-H	Hard	Siehe P098-H	
G039-S	Soft	Die Ausgangsleistung der Netzplatine (G) wurde wegen zu hoher Netzfrequenz reduziert	 Der Fehler wird aufgehoben und der Normalbetrieb aufgenommen, wenn sich die Netzfrequenz innerhalb der zulässigen Grenzen befindet
G040-S	Soft	Die Ausgangsleistung der Netzplatine (G) wurde wegen zu hoher Netzspannung reduziert	 Der Fehler wird aufgehoben und der Normalbetrieb aufgenommen, wenn sich die Netzspannung innerhalb der zulässigen Grenzen befindet
G041-S	Soft	Die Ausgangsleistung der Netzplatine (G) wurde reduziert, weil der 10-Minuten-Mittelwert der Netzspannung zu hoch war	 Der Fehler wird aufgehoben und der Normalbetrieb aufgenommen, wenn sich der 10-Minuten-Mittelwert der Netzspannung innerhalb der zulässigen Grenzen befindet
G043-H	Hard	Fehler bei den Netzüberwachungs- Einstellungen.	 Starten Sie das System neu (Abschnitt 7.6.1) Führen Sie den Installations-Wizard oder das Tool erneut aus, und wählen Sie das Land aus.
S002-S S023-S	Soft	Die Innentemperatur der Solarplatine (S) ist zu hoch Die Ausgangsleistung der Platine wurde verringert	 Überprüfen Sie die Belüftung des PowerRouters (Abschnitt 7.6.2) Wenn die Platine abkühlt, wird der Fehler aufgehoben und der Normalbetrieb wieder aufgenommen Wenn dieser Fehler häufiger auftritt, wenden Sie sich an Ihren Händler
S004-S	Soft	Die Solarstrang-Spannung übersteigt an einem oder beiden Eingängen 600 Volt	 Überprüfen Sie die Konfiguration des Solarmoduls und die Verdrahtung Der Fehler wird aufgehoben, wenn die Spannung an beiden Strängen unter 600 Volt fällt
S005-S	Soft	Überspannung an einem internen Bus der Solarplatine (S)	 Der Fehler wird aufgehoben, wenn die Spannung unter die Grenze fällt Wenn dieser Fehler häufiger auftritt, wenden Sie sich an Ihren Händler
S007-S	Soft	Überstrom an einem internen Schaltkreis der Solarplatine (S)	 Nach zehn Minuten wird der Alarm ausgeblendet und der Normalbetrieb wieder aufgenommen Wenn dieser Fehler häufiger auftritt, wenden Sie sich an Ihren Händler
S013-S	Soft	Die Ausgangsleistung der Solarmodule übersteigt 6000 Watt	 Dieser Fehler wird aufgehoben, wenn die Leistung unter 6000 Watt fällt Wenn dieser Fehler häufiger auftritt, wenden Sie sich an Ihren Händler
S016-S	Soft	Interner Kommunikationsfehler im PowerRouter	 Der Fehler wird automatisch aufgehoben und der Normalbetrieb aufgenommen Wenn dieser Fehler häufiger auftritt, wenden Sie sich an Ihren Händler
S019-H	Hard	Siehe P092-H	
S021-H	Hard	Siehe P098-H	
S024-S	Soft	Problem mit der Versorgungsspannung der Platine, oder der Boost-Begrenzer für die Solarenergie ist aktviert	 Das System setzt den Fehler automatisch zurück Wenn dieser Fehler häufiger auftritt, wenden Sie sich an Ihren Händler

7.6 Verfahren

7.6.1 PowerRouter neu starten

Der PowerRouter kann auf eine der folgenden Arten neu gestartet werden:

- Das System mit dem Ein-/Aus-Schalter am Display aus- und wieder einschalten
- Die Neustart-Funktion im Menü Wartung verwenden

7.6.2 Belüftung des PowerRouters überprüfen

Bei Überhitzung die folgenden Punkte überprüfen:

- Die Umgebungstemperatur in dem Raum, in dem sich der PowerRouter befindet, darf 40 Grad Celsius nicht überschreiten.
- Die Belüftung des PowerRouters darf nicht blockiert sein. Überprüfen Sie den Luftauslass an der Oberseite und den Lufteinlass an der Unterseite.
- Den Anschlussbereich des PowerRouters überprüfen und sicherstellen, dass sich die internen Lüfter drehen (dieser Schritt ist von einem geschulten Wartungstechniker auszuführen).

7.6.3 Internetverbindung überprüfen

Auf dem Display werden Informationen zum Internetstatus angezeigt, wie z. B. der Internetanschlussstatus (ok, Fehler, Zähler), Datum und Uhrzeit der letzten Internetverbindung des PowerRouters, IP-Adresse sowie Firmwareversion.

7.6.4 Firmwareversionen und Identifizierungsnummer anzeigen

Rufen Sie das Display-Menü auf, und navigieren Sie zu Version. Dort finden Sie:

- Die Firmwareversionen der verschiedenen internen Platinen
- Die eindeutige Identifizierungsnummer des PowerRouters

7.6.5 PowerRouter zurücksetzen

Wenn der PowerRouter nicht wie erwartet funktioniert, ist oftmals ein Neustart hilfreich.

Benachrichtigen Sie den Endbenutzer, bevor Sie einen Neustart durchführen. Ein Neustart des PowerRouters kann zu einem zeitweiligen Stromausfall führen. Dies bedeutet, dass dem Endbenutzer dann kein Strom zur Verfügung steht. Der Neustart ist in weniger als 1 Minute abgeschlossen.

- 1. Setzen Sie die Endbenutzer über einen eventuellen kurzen Stromausfall in Kenntnis.
- 2. Öffnen Sie das Display-Menü.
- 3. Navigieren Sie zu Neustart.
- 4. Aktivieren Sie das Neustart-Verfahren.

8 Demontage

Gehen Sie zur sicheren Demontage des PowerRouters nach den Anweisungen in diesem Kapitel vor.

8.1 Demontage

Zur Demontage des PowerRouters:

- 1. Schalten Sie das PowerRouter-Gerät AUS.
- 2. Schalten Sie den DC-Solartrennschalter AUS (an der Unterseite des PowerRouters).
- 3. Schalten Sie die AC-Schalter AUS (Netz und Local out).
- 4. Warten Sie mindestens 5 Minuten, bis das Gerät vollständig spannungslos ist.
- 5. Trennen Sie die Kommunikationsleitungen.
- 6. Trennen Sie alle optionalen Anschlüsse.
- 7. Trennen Sie die Verdrahtung der Solarmodul-Stränge mit dem Spezialwerkzeug (Abbildung 6).
- 8. Trennen Sie die AC-Leitungen.
- 9. Trennen Sie die DC-Leitungen.
- 10. Der PowerRouter kann nun zur Reparatur oder Entsorgung demontiert werden.

Die Leitungen der Solarmodule stehen immer unter Spannung. Die Spannung eines Solarmodul-Strangs kann bis zu 600 V betragen. Die Stromstärke kann bis zu 15 A betragen.

Die Demontage muss durch qualifiziertes Personal erfolgen. Wenden Sie sich an Ihren Installateur bzw. Händler.

8.2 Entsorgung

Wenn der PowerRouter das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat oder ein Defekt nicht mehr zu reparieren ist:

- Entsorgen Sie den PowerRouter gemäß den örtlichen Bestimmungen.
- Geben Sie den PowerRouter bei einer Sammelstelle zur Wiederverwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten ab.

Der PowerRouter muss gemäß den örtlichen Bestimmungen entsorgt werden.

9 Technische Daten

9.1 Technische Daten des PowerRouters

AC-Ausgang	PR50S	PR37S	PR30S	
Dauerleistung AC-Ausgang	5000 W (DE: 4600 W)	3700 W (DE/UK/PT: 3680 W)	3000 W	
AC-Ausgangsstrom	25 A (DE: 22 A)	18 A	15 A	
Cos Phi	1 (DE, IT: 0,9 ind 0,9 kap., einstellbar)			
Ausgangsspannung	230 V AC ± 2 % , 50 Hz ± 0,2 % (180 -264 V AC, 45 - 55 Hz, eingeschränkt durch lokale Netzüberwachungsvorschriften)			
Schutz	Elektronisch, abgesichert			
Standby-Verluste	< 3W			
Benutzer-Schnittstelle	Display mit 4 Bedientasten			
Anschlussfähigkeit	Ethernet (RJ45), TCP/IP			
Frei einstellbare Relais	2 inbegriffen; NO/NC, 2	250 V AC, 1 A, 24 V DC,	5 A	
Solarmodule	PR50S	PR37S	PR30S	
Max. Eingangsleistung	5,5 kWp gesamt, 15 A pro Strang	4 kWp gesamt, 15 A pro Strang	3,3 kWp gesamt, 15 A	

	pro Strang	pro Strang	
Anzahl der Eingänge	2	2	1
Anzahl der MPP-Tracker	2, unabhängig	2, unabhängig	1
DC-Trennschalter	4-polig, 600 V, 15 A	4-polig, 600 V, 15 A	2-polig, 600 V, 15 A
Solarspannungsbereich	100-600 VDC pro Strang		
MPP-Spannungsbereich	180-480 VDC pro Strang	140 - 480 V DC pro Strang	220 - 480 V DC pro Strang
Solaranschlüsse	MC4		
Max. Wirkungsgrad	94 % (93 % EU)		
Max. MPP-Wirkungsgrad	99,9 %		

Umgebungsbedingungen	PR50S PR37S	PR30S		
Betriebstemperatur (Volllast)	-10 °C bis +50 °C (Leistungsabnahme zum Überhitzungsschutz)			
Lagertemperatur	-40 °C bis +70 °C			
Luftfeuchtigkeit	Maximal 95 %, nicht kondensierend			
Zulassungen und Normen	CE, VDE-AR-N 4105:2011-08, EEG2012, C-Tick			
Sicherheit	EN 60950-1, EN 62109-1-2			
Störaussendung	EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-3, EN 61000-3-12			
Störfestigkeit	EN 61000-6-2, EN 61000-3-11			
Netzüberwachung	VDE 0126.1.1, G83/1(UK), RD1699/2011(ESP), (AUS) (Weitere länderspezifische Zertifizierungen finder www.PowerRouter.com)	CEI0-21 (IT), AS4777		
Garantie	Fünf Jahre (optional: Erweiterung auf zehn Jahr	e)		

Allgemeines	PR50S	PR37S	PR30S	
Abmessungen (B x H x T)	545 x 502 x 149 mm			
Schutzart	IP20 (Innenbereich)			
Gewicht	16,5 kg			
Topologie	Galvanisch getrennter Transformator			
Kühlung	Geregelte Lüftung			



Alle Daten beziehen sich auf $25^{\circ}C$, sofern nicht anders angegeben.

9 Technische Daten

the PowerRouter

*nedap